Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации тации предназначены для ознакомления лиц, эксплуатирующих срибор, с устройством и принципом работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания, простейщего ремонта и эксплуатации прибора.

Ремонт прибора должен производиться только лицами, жимеющими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и принципом работы данного прибора, в условиях специально оборудованных мастерских. В приборе есть напряжения, опасные для жизни, поэтому перед вскрытием и ремонтом прибора следует обязательно ознакомиться с указаниями мер безопасности, изложениями в разделе 8. Безотказная работа прибора обеспечивается регулярным техническим обслуживанием. Виды и периодичность работ по техническому обслуживаелню изложены в разделе 13.

Для исключения возможности механических повреждений прибора, нарушения целостности гальванических и лакокра-сочных покрытий следует соблюдать правила хранения и транспортирования прибора, изложенные в разделах 15 и 16.

Все радиоэлементы, встречающиеся в техническом описании, обозначены позникоными номерами с добавлением впереди номера цифрового шифра, характеризующего вомер функционального узда платы в соответствии со схемой электрической принциппальной И22.044.089 ЭЗ. При изучении прибора необходимо пользоваться комплектом электрических принципиальных схем.


В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначательные изменения, не отраженные в настоящем издании. При эксплуатации прибора в условиях тропического климата необходимо эксплуатировать его в помещении с кондиционированием возлуха.

Во влажном тропическом климате при эксплуатации в комнатных условиях без кондиционирования воздуха необходимо предварительное включение прибора на время не менее двух часов с целько прогрева.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Осциллограф универсальный С1-83 предназначен для визуального наблюдения и исследования электрических сигналов в диапазоне частот [0—5] МГи путем:

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru



Время нарастания не должно превышать:

-- 70 нс -- во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ», за нсключением положений «1 mV» и «2 mV»;

— 175 нс — в положениях «1 mV» и «2 mV»;

- 350 нс — при последовательном соединении каналов I

Время установления (ту) переходной характеристики определяется как интервал времени, отсчитываемый от момента достижения уровня 10 % установившегося (амплитудного) значения ПХ до момента времени, начиная с которого неравномерность ПХ не превышает заданного значения (рис. 21).

Время установления не должно превышать:

--- 210 нс -- во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ», за исключением положений «1 mV» и «2 mV»;

— 500 нс — в положениях «1 mV» и «2 mV» переключателя «V/ЛЕЛ»: — 1 мкс — при последовательном включении каналов I и II. 6) Определение неравномерности переходной характеристи. ки проводится во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ», «х 1» и в положениях «ІшV», «2mV», «5mV», «10mV», «х 10» путем подачи на вход канала I (канала II) испытательного импульса длительностью не менее 0,1 мс и 1 мкс от генератора

Амплитуда сигнала соответствует 6 делениям шкалы (или меньше, но не менее 3,2 деления).

Измерение проводят на участке вершины переходной характеристики, расположенной за пределами времени установления. Значение неравномерности бы, выраженное в процентах от установившегося значения ПХ, рассчитывают по формуле

Сайт Измерительная техника
$$\delta_{\alpha} = \frac{\Delta A_{\rm H}}{A_{\rm L}}$$
 100,

8

где $\Delta A_{\rm H}$ — максимальное отклонение от установившегося эвачения ПХ, мм;

A — установившееся значение ПХ, мм.

Неравномерность переходной характеристики не должна превышать 2 %.

14.3.3.4. в) Слад вершины переходной характеристики (при закрытом входе) проверяется в положении «5mV», «х і» переключателя «V/ДЕЛ» и при положении переключателя «Т., ~ » — « ~ » путем подачи на вход канала вертикального отклонения импульсов длительностью 10 мс — Ч2 мс от генератора Г5-75. Величина изображения импульса устанаваливается равной 5—6 делениям.


При последовательном включении каналов I и II переключатель входа обоих каналов устанавливается в положение с ... у. Переключатель аттенюатора первого канала устанавливается в положение «10 mV», «х 1», а переключатель второго канала ... в положение «50 mV», «х 10».

Спад вершины определяют как разность между начальным значением переходной характеристики (ПХ) и значением ПХ на временном интервале, равном 10 мс (рис. 23).

Значение спада вершины $\delta_{\rm cn}$ в процентах рассчитывают по формуле

$$\delta_{\rm c.h.} = \frac{\Delta A_{\rm c.h.}}{A_{\rm I}} \cdot 100, \qquad (8)$$

где $\Delta A_{\rm cn}$ — спад вершины, мм; $A_{\rm r}$ — установившееся значение ПХ, мм.



А₁ — установившееся значение ПХ; А А_{ст} — спад вершины (при закрытом входе);

тев — время, для которого указан спад. Спад вершины не должен превышать 10 %, а при последовательном включении каналов — 15 %.

.

ды и средства поверки осциллографов С1-83, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта и из производства

14. 1. Операции и средства поверки

14.1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в габлиТаблицэ 🛊

| | 8 | THE STATE OF THE S |
|--|---|--|
| На цменование операция | Номера пунктов технического описания | Средства поверки и их нормативно- технические характеристики |
| Внешний осмотр Опробование | 14.3.1 14.3.2 | Генератор импульсов типа Г5-75, |
| 2 15 | | дын гельность импульса (9,05—10°) мкс; погрешность установки длительности ±0,1%; длительность фронта < 10 нс; погрешность установки ами-литуды ±1%; период повтореняя 100 нс−10 с |
| Определение метрологи- | 14.3.3 | максимальная амплитуда 10 В. |
| ческих параметров Определение ширины ли- | 14.3.3.1 | Генератор типа Г5-75, Осцилло- граф универсальный С1-83: выход напряжения развертки амплитудой |
| Определение погрешно- сти коэффициентов от- клонения | 14.3.3.2 | не менее 3 В; коэффициенты развертки от 0,5 мкс/дел до 5 с/дел, множитель развертки 0,2. Калибратор осциллографов И1-9; днапазон амплитуд 30 мкВ-100 В; погрешность установки амплитуды = (2,5-10-3U+3) мкВ; первод следовния Т100 мс.—10 погрения |
| Определение погрешно- сти коэффициентов раз- вертки | 14.3.3.3 | ность установки периода 10-47. Калибратор осциллографов И1-9. |
| Определение параметров переходной характеристики | 14.3.3.4 | Генератор импульсов ИІ-11, для- тельность импульсов (1—100) мкс. Выброс < 2%. |
| Время нарастания, время | 14.3.3.4 a) | Динтельность фронта < 10 нс. Период повторения вмпульсов (0,1—10) мс. |
| установления, выброс; Неравномерность Спад вершины | 14.3.3.4 6) 14.3.3.4 B) | F5-75. |

Примечание. Образцовыми средствами поверки являются калибратор осциллографов типа И1-9 и генератор типа Г5-75, вспомогательными средствами — осциллограф типа С1-83.

метрологическую аттестацию в органах государственной или с погрешности определяемого параметра Сайт Измерительная техника ими. fodis. by. ru 14.1.2. Допускается применять другие вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, прошедшие с их разрешения ведомственной метрологической службы, с погрешностью измерения, не превышающей 1/3 допускаемой

14.2. Условия поверки и подготовка к ней

14.2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия.

Поверку проводят в нормальных условиях:

220±4,4 или 115±2,3. атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84-106 (630-795) для сети частогой 400 Fu относительная влажность воздуха, % гемпература окружающей среды, "С напряжение сети питания, В

содержание гармоник, %, не более частота сети, Гц

 $50 \pm 0.5; 400 \pm 10$

Допускается проводить поверку в рабочих условиях, еслипри этом не ухудшается соотношение погрешностей поверяемого и образдового приборов. 14.2.2. Перед проведением поверки должны быть вычолнены тельные устройства (кабели, разветвители и т. п.) из комплектов мый осциллограф и средства поверки должны быть заземлены следующие подготовительные работы: подготовлены вспомогаповеряемого прибора и образцовых средств поверки; поверяеи выдержаны во включенном состоянии в течение 15 минут.

14.3. Проведение поверки

14.3.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

поверяемые осциллографы должны быть укомплектованы в соответствии с разделом 4 «Состав прибора» настоящего опи-

поверяемые осциллографы не должны иметь механических ных и соединительных элементов и устройств, нарушающих повреждений кожуха, крышек, лицевой панели, регулировочработу осциллографа или затрудняющих поверку;

| ന |
|----|
| F. |
| ø |
| C. |
| H |
| Φ |
| × |
| × |
| 0 |
| × |
| 5 |
| 0 |
| = |
| 0 |
| Q, |
| |

| Продолжение табл. 3 | Вероятная причина Методы устранення неисправности | | осрым выводов на пла- Проверьте качество пае∎ те (У4) точки 16, 17, 18 проводов жгута (И22.032.169 Э3) | Неисправна цепь про- Проконтролируйте про- кождения сигнала: гнез- кождение сигнала по- до • → ВНЕШН* пе- (1990 № 1031 2031 | 93) | инты Проверьте | низации: 1Т1, 1Т2, диод 1Д2 | Оборваны проводники, Проверьте исправность соединяющие точки 1, 2, тоединений | .с. vo.1. vo.1 = 23) с ателями ком- в (050 э3) | резистор | цепи про- Пров вгнала син- нала УЗ/13-У5/8 (И22, | о/4 ла проверьте сигна. ла проверьте переклю- чатель и псправность соединенай | цепи запуска Проверьте конденсатор 1С6 (И22.081.031 ЭЗ) Проверьте соединение гочки 8 (И22.081.031 ЭЗ) с переключателем Вз | Неисправен усилитель X Проверьте наличие пя- лообразного напряжения на горизонтально от- клоняющих пластинах | |
|---------------------|---|---|--|---|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| 3 | Вид неисправности Вер | 10. На выходе калибра- Неисправна тора отсутствует им- 3У1 (И22.035 пульсный сигнал | 12000 | 11. Отсутствие синхро- низация изображения: а) при внешней синхро- низация; | | Неисправни | схемы транзн 1Т3, | | мутаторов (И22.242.050 ЭЗ) | au C | S R | \$-00/0 b : | 12. Отсулствие разверт- ки при работе прибора в режиме «АВТ» | Сайт Измерительная | and the second s |
| Продолжение табл. | Методы устранения неисправности | Јфоверьте диоды, ісправные замените, | ям Проверьте стабилитроны 3), я транзисторы | Неисправные заменяте. де Устраните причину пере- | и Исправьте контакт или замените панель ЭЛТ. | иа Микросхему заменить. | | п- Проверъте схсму под- 1, света луча и устраните венсправность | замените резистор | Произведите ровку усилит | | K- DOUCCTAHOBATE KOHTAKE | и Проверьте исправность о переключателя аттенюа- тора В2 (И22,727.08693) | Гроверить прохождение сигнала от входа до вы- хода с помощью осцил- | |
| | Вероятная причина неисправности | Обрыв диодов Д1, Д2 1 (И23.233.153 Э3), Д1-Д5 и (И23.215.170 Э3), дио- | (И23.215.170 ЭЗ). Пробиты стабилитроны ДЗ, Д5 (И23.233.153 ЭЗ). | транзисторы Г1-Т8 (И23.233.153 Э3) Перегрузка на выходе источников | ее панели | Неисправна микросхема 4У2 | Неисправна ЭЛТ Нег одного из питающих напряжений ЭЛТ | Неисправна схема под- света луча (ключа) Д1, Д2, Т1, Т2 | Неисправен резистор | 30Ba1 | у вых | ларушен контакт меж- ду выходом усилителя У. и выводами пластин ЭЛТ | Обрыв входной цепи тракта вертикального отклонения Разбалансирован усилитель | | |
| | Вид ненсправности | | | | 7. Отсутствует луч на экране ЭЛТ. | 55720 | | | 8. Луч не перемещается по вертикали | | | | 9. Нет усиления по вер- тикали | | • |

- а) установите ручку «УРОБЕЛЦЬ» в средстви панели при-б) переключатель синхронизации на передней панели при-бора установите в положения: «ВНУТР I», « ⇒ », «+»;

г) ручкой «УРОВЕНЬ» выставьте устойчивое изображение

импульса на экране ЭЛТ;

д) установите переключатель режима в положение II и ручкой «УРОВЕНЬ» добейтесь устойчивого импульса на экране;

е) переключатель полярности «+, --» установите в положение «--». При этом развертка должна синхронизироваться

отрицательной частью импульса.

ходе из строя любого из элементов (2Т5, 2У1, 2R20, 2R26 схемы И22.081.031 Э3) при установлении переключателя «АВТ 11.5.2. Регулировка схемы развертки производится при вы-ЖДУЩ» в положение «АВТ».

Резистором 2R20 установите начальный нулевой уровень пилообразного напряжения на гнезде 2Гн5 (И22.081.031 ЭЗ), который измеряется осциллографом С1-83 (рис. 13).




Рис. 13. Форма напряжения на выходе генератора.

Для регулировки амплитуды пилообразного напряжения установите переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» в положение «1mS» и потенциометром 2R26 (И22.081.031 ЭЗ) установите амплитуду пилообразного напряжения на гнезде 21 и5, равную 5 В. Измерьте ее осциллографом С1-83.

При отсутствии входного сигнала и при установке тумблера «АВТ ЖДУЩ» в положение «АВТ» пилообразное напряжение должно исчезнуть.

11.5.3. Регулировка схемы усилителя X (И22.032.168 ЭЗ) осуществляется при замене любого из транзисторов.

а) переключатель «V/ДЕЛ» установите в положение Регулировка усилителя X сводится к следующему:

6 ДЕЛ»;

6) переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» — в положение «1ms»;

р) ручку плавной регулировки длительности развертки в крайнее правое положение;

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

- г) переключатель синхронизации -- в положение «ВНУТР
- вертикальной линией шкалы ЭЛТ. По всей горизонтальной. шкале должно помещаться десять периодов. При необходимости подрегулируйте усиление потенциометром 2R31, располод) совместите ручкой « +-- » начало импульса с первой женным на плате схемы И22.081.031 ЭЗ, ось которого выведена на правую боковую стенку и обозначена « $\nabla x1$ »;
 - е) переключите переключатель растяжки «х1, х0,2», совмещенный с ручкой « ← → », в положение «х0,2»;
- ж) переведите переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» в положение «5ms»;
- з) подрегулируйте потенциометром « ▼х0,2» (правая 60ковая стенка прибора) так, чтобы на всей шкале ЭЛТ уклады. валось 10 периодов;
- I МО 35 рF», при одинаковых положениях переключателей «V/ДЕЛ», синусоидальный сигнал частотой 100 кГц таков к) установите режим X-Y. Подайте на оба входа « сигналом (рис. 14), винсывалась в квадрат со стороной величины, чтобы диагональная прямая, образованная




Рис. 14. Форма сигнала в режиме X—У.

случае расхождения прямой, как показано пунктиром на рис. При необходимости растяните или сожмите диагональную прямую при помощи потенциометра R5 (И22.032.168 ЭЗ). В

нзмерения амплитудных п временных параметров иссле дуемого сигнала;

одвовременного изображения двух исследуемых сигналов на одной развертке;

изображения функциональных зависимостей между двуми

сигналами в режиме Х-ү.

Число каналов вертикального отклонения — два.

По точности воспроизведения сигнала, измерения временных и амплитудных значений осциллограф С1-83 относится ко II классу ГОСТ 22737-77 «Осциллографы электронно-лучевые. Номенклатура параметров и общие технические требова

Измерение напряжений в диапазоне от 400 мкВ до 200 В. временных интервалов в диапазоне от 400 нс до 20 с. Наблюление напряжений от 200 мкВ до 200 В, временных интервалов — от 100 нс до 20 с.

Нормальные условия эксплуатации:

(630—795) MM€ относительная температура окружающей среды (20±5) °С, влажность (30-80) %, атмосферное давление

Рабочие условия эксплуатации:

температура — от минус 30 °C до +50 °C; относительная влажность до 98 % при температуре до ±25 °C;

пониженное атмосферное давление 450 мм рт. ст.

Предельные условия эксплуатации (в нерабочем состоянии); температура — от минус 50 °C до +65 °C.

рением до 98 м/с2 (10 g) и длительностью импульса от 5 до Прибор нормально работает после воздействия (в укладочном ящике) ударных нагрузок многократного действия с уско-

синусондальной вибрации в диапазоне частот (1-80) Гц при амплитуде ускорения до 19,6 м/с2 (2 g)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Рабочая часть экрана осциллографа: 120 мм (10 делений, цена деления 12 мм) по горизонтали;

3.2. Ширина линии луча, определяемая размытостью и рас-100 мм (8 делений, цена деления 12,5 мм) по вертикали.

фокусировкой, не более 0,8 мм.

3.3. Режимы работы каналов вертикального отклонения: канал П канал 1;

прерывистый;

поочередный; алгебраическое сложение (I±II)

H II C SAKPLINA последовательное соединение каналов I BXOLOM I

3.4. Полоса пропускання канала горизонтального отклонения в режиме X—Y—(0-2) МГц.

3.5. Разность фаз между каналами в режиме X—Y не долж-на превышать 2° в диапазоне частот от 0 до 100 кГц.

3.6. Время нарастания переходной характеристики каналов I и II во всех положениях переключателей «V/ДЕЛ» и с выносным делителем 1:10, за исключением положений *2mV», не более 70 нс:

в положениях «Ітву» и «2тв» — не более 175 нс;

при последовательном соединении каналов I и II — не 60лее 350 нс.

Примечания:

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

(0-2) МІц в положеннях переключателей «V/ДЕЛ» «1тиV» в мянус 3 дБ: (0-2) МГц в положениях переключателей «V/ДЕЛ» «1ти» в «2ти»; (0-5 МГц во всех положениях переключателей «V/ДЕЛ», за исключением положений «1ти» и «2ти»; (10·10-6-1) МГц при последовательнеравномерности амплатудно-частотной характеристики равной Вертикального 1. Полоса пропускания каналов I и II ном включении каналов I и II.

2. В векалиброванном положении ручки « № время нарастания переходной характеристики и полоса пропускания не гарантируется,

— не более 3% во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ», и при последовательном включении каналов — не более 5%. вертикального отклонения и с выносным делителем 1:10 3.7. Выброс переходной характеристики каналов I

переключателя «V/ДЕЛ», за исключением положений 3.8. Время установления переходной характеристики канаотклонения во всех положе-<1mV» и «2mV» — не более 210 нс; и II вертикального HHARX

при последовательном включении каналов I и II в положениях «1mV» и «2mV» — не более 500 ис;

3.9. Неравномерность переходной характернстики каналов I и II (отражения, синхронные наводки) и с выносным делителем 1:10 не превышает ±2% после времени установления переходной характеристики.

3.10. Спад вершины переходной характеристики испытательного импульса длительностью 10 мс при закрытом входе — не более 10%.

При последовательном включении каналов — не более 15 %.

и II вертикального 3.11. Параметры входов: а) каналов I

отклонения открытом входе: входное активное сопротивление ±0,02) МОм, входная емкость (35±5) пФ;

б) входа внешней синхронизации (открытого):

«0,5—5» — не менее 35 кОм, входная емкость не более 30 пФ; «5—50» — не менее 650 кОм, входная емкость—не более 10 пФ; в) входа канала Z: входное активное сопротивление — не виедное активное сопротивление при нажатой кнопке жнопке 🔆 сопротивление при нажатой входное активное

менее 80 кОм, входная емкость — не более 55 пФ.

3.12. Предел допускаемой основной погрешности коэффициентов отклонения каналов I и II (0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 1; 2 В/дел умножено на 1 и на 10) — $\pm 3\%$ при размере изображения от 5,5 до 6 делений и $\pm 4\%$ при остальных размерах изображения от 4 до 8 делений; ±6% с выносным делителем 1:10.

Предел допускаемой погрешности коэффициентов отклонения в рабочих условиях эксплуатации $\pm 4.5\%$ при размере изображения от 5,5 до 6 делений и $\pm 6\%$ при остальных размерах изображения от 4 до 8 делений; $\pm 7.5\%$ с выносным делителем

ДО,0001; 0,0002; 0,0005; 0,001, 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,01; 0,2 B/дел умножено на 1) — $\pm 8\%$. Предел допускаемой основной погрешиости коэффициентов

Предел допускаемой погрешности коэффициентов отклонения в рабочих условиях эксплуатации при последовательном включении каналов — ±10%.

Предел допускаемой основной погрешности калиброванных коэффициентов отклонения тракта горизонтального отклонения в режиме $X-Y - \pm 8\%$:

_ X_X отклоне-Предел допускаемой погрешности коэффициентов ния в рабочих условиях эксплуатации в режиме ±10 %.

Коэффициент отклонения плавно регулируется с перекрытвем не менее чем в 2,5 раза.

котором обеспечивается класс точности прибора, должен быть 3.13. Минимальный размер изображения по вертикали, при

He 1 3.14. Коэффициент развязки между каналами I и II не женее 4 делений.

режиме работы каналов «I+II» на частоте 100 кГц и амилитуде сигнала, равной 100 мВ, — не менее 50. 曲 3.15. Коэффициент ослабления синфазных сигналов менее 2000.

входное автивное сопротивление с выносным делителем на-стряжения 1:10 — (10±0,75) МОм; входная емкость — не болес, менного напряжений на входе каналов I и II вертикаль-\$5 пФ:

При последовательном включении каналов I и II — 50 В.

3.17. Максимальная амплитуда (размах) исследуемого сигнала — не более:

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru 160 В — на входе каналов I и II; 200 В — на входе делителя 1:10.

При последовательном включении каналов максимальная 1,6 В, а при использовании делителя 1:10 — не более 16 В. амплитуда (размах) исследуемого напряжения -- не

3.18. Смещение луча из-за дрейфа каналов I и II верти-кального отклонения после 15 минут прогрева — не более:

0,1 мВ (0,1 дел.) в течение 1 мин. работы (кратковременный дрейф);

2 мВ/ч (2 дел.) в течение 1 ч работы (долговременный дрейф).

Смещение луча из-за входного тока каналов I и II — не более 1 мВ.

3.19. Периодические отклонения луча (от внутреннего преобразователя напряжения) и случайные отклонения (шумы) каналов I и II — не более 2,5 мм.

— He 60-При последовательном включении каналов I и II лее 6,25 мм +6,25 мм.

рует П-образные импульсы с частотой следования 1 кГи и ам-3.20. Внутренний калибратор амплитуды и времени генериплитудой 0,03; 0,3 и 1 В.

Предел допускаемой погрешности напряжения и частоты калибратора — ±1,0% в нормальных условиях.

Предел допускаемой погрешности напряжения и частоты калибратора в рабочих условиях — $\pm 1,5\%$.

Примечание: Внугренний калибратор можно переключать на постоянное калиброванное напряжевие той же величины сигнала в той же погрешности.

3.21. Генератор развертки обеспечивает следующие режимы

автоколебательный режим развертки;

ждущий запуск развертки.

лений и ±4% при размере изображения от 4 до 9 делений, при клепользовании множителя развертки — ±8%. 3.22. Предел допускаемой основной погрешности коэффициентов развертки (0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1·10³; 2·10³; 5·10³; 1·10⁴; 2·10⁴; 5·10⁴; 1·10⁵; 2·10⁵; 5·10⁵; 1·10⁶; 2·10⁶; 2·10⁶; 5·10⁶; 2·10⅙; 2

Предел допускаемой погрешности коэффициентов развертия в рабочих условиях эксплуатации, за исключением 5 с/дел (коэффициент развертки 5 с/дел. является обзорным) — ±4,5% мере изображения от 4 до 9 делений, а при использовании мнопри размере изображения от 9 до 10 делений и ±6% при разжителя развертки — ±10%.

Длительность развертки плавно регулируется на каждом днапазоне с перекрытием не менее чем в 2,5 раза.

Примечание: Рабочей частью развертки считается участок линии разстка, равной 1 деленяю.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

- 3.23. Минимальный размер изображения по горизонтали, при котором обеспечивается класс точности прибора, не превышает 4 делений.
- CHTHAотносительно 3.24. Задержка начала развертки ла синхронизации — не более 250 нс.
- 3.25. Внутренняя синхронизация осуществляется синусов-дальными сигналами в диапазоне частот от 1 Гц до 5-106 Гц в импульсами обеих полярностей длительностью от 0,3·10-6 с до 1 с, частотой следования до 1 МГц при высоте изображения от минимального уровня, равного не более 0,8 дел., до максимального уровяя, равного 8 дел. В автоколебательном режиме нижняя частота запуска — не менее 100 Гц.

Нестабильность синхронизации — не более 20 нс.

При последовательном включении каналов I и II минимальный уровень — не более 2 дел.

нусоидальными сигналами в диапазоне частот от 1 Ги до 5-10° Ги и импульсными сигналами обеих полярностей дли-Минимальный уровень синхронизации — 0,5 В; максимальный 3.26. Внешняя синхронизация развертки осуществляется сительностью от 0,3 10-6 с до 1 с частотой следования до 1 МГц. — 50 В. Нестабильность синхронизации -- не более 20 ис.

В автоколебательном режиме нижняя частота запуска — не менее 100 Гц.

- 3.27. Величина напряжения развертки, выведенного на гнез-», на нагрузке не менее 20 кОм с параллель. ной емкостью не более 50 пФ — не менее 3 В.
- 3.28. Пределы перемещения луча по вертикали не менее двух значений номинального вертикального отклонения.

Регулировка перемещения луча по горизонтали обеспечи-

совмещение начала и конца рабочей части развертки с центром экрана. Tage

3.29. Модуляция луча по яркости обеспечилается при подаче на гнездо « 🚓 Z» синусондального сигнала напряжением от 10 В до 25 В в днапазоне от 20 Гц до 1.10 Гц.

кости изображения от полного отсутствия до удобной для наб-3.30. Регулировка яркости обеспечивает измерение

полного отсут-10 ствия до величины, удобной для наблюдения. 3.31. Освещение шкалы регулируется

3.32. Прибор литается от:

(50±0,5) Ги и содержанием гармоник до 5% или напряже-вием (115±5,75) В и (220±11) В частогой (400±10) Ги и сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой содержанием гармоник до 5 %;

источника постоянного тока напряжением (27±2,7) В.

3.33. Мощность, потребляемая прибором от сети переменнотока при номинальном напряжении, не более 50 В А.

Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока при напряжении 27 В, не более 1,2 А.

3.35. Прибор допускает непрерывную работу в рабочих 3.34. Время самопрогрева прибора — не более 15 мин. условиях в течение не менее 16 часов.

3.36. Гамма-процентный срок службы должен быть не менее 20 лёт при у=95%. □ Гамма-процентный ресурс должен быть не менее 25000 ча-

Гамма-процентный срок сохраняемости должен быть не мемее 12 лет для отапливаемых хранилищ или 10 лет для неотапляваемых хранилиц при у=95%. сов при y=95%.

3.37. Наработка на отказ То должна быть не менее 10000

Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора составляет не более 120 минут.

3.38. Габаритные размеры прибора (438×303×205) мм. (568×468×270) мм — в укладочном ящике; Габаритные размеры прибора в упаковке:

(453×328×236) мм — в картонной коробке.

ком: дощатого ящика (693×569×405) мм; картонного ящика с планками из пиломатериалов (670×585×435) мм, (739×4455×423) мм — с картонной коробкой. габаритные размеры транспортной тары с укладочным ящи-

3. Отруктурная слема Pac. ыпиршпи .885 -5" HOUG омах) упра**сте**ния болмаадсьо .#·1. .1. пидодпиоид риахд 1273+ энакняю риспена χ ausumun sh пишдәдерд пяшдэдсью กททอรถผอส่งหกว потоспиодхняз опирохид dowodanaj dazandi dasend daшигигд IUE X A-X h(HVX A DA A DA aйm Mэмерительная техника ur.lodis.by.ru JUG 2 BWI אכתייח שיבעו 11191 иилонб**дон схы** до**шоо**кнашш **ү** าบอเมทสอดูดูอสบู д поднов E VIOLEN **М**ИДИСИ! *คิ*ยสมานการกำ *доштийшо* у dowodo nuvy QUBIUMUNOR JUN:NIL. чьсийж эмоф, понрожия desitt. кизанерав Сх**єма** จบสบาทบทอด dowe on number CE'S аизиптаодога), д поднав KANY אָסאמע ג(ב)

4. СОСТАВ ПРИБОРА

Погрешность ортогональности не более

COOTBETCTBYIOT

CXEMH

картам рабочих напряжений и картам импульсных напряжения,

работы элементов

3.40. Режимы

с укладочным ящиком — не более 23 кг;

Масса прибора в унаковке:

с картонной коробкой — не более 12 кг.

Масса прибора в транспортной таре:

с укладочным ящиком — не более 45 кг.

с картонной коробкой — не более 32 кг.

создаваемых

76 дБ на частотах (0,15-0,5)

— не более 2

68 дБ на частотах (0.5-6) МГц, 60 дБ на частотах

3.42. Геометрические искажения

3.43.

3.41. Напряжение индустриальных радиопомех,

прибором, не превышает:

приведенным в приложениях 1,2.

Примечанае Табянца O dect BO Konn-Обозначение M28.647.016 M27.804.114 HI14.860.010 RIT4.835.007 M22.044.089 127,222.010 124.850.086 Осциллограф универсальный С1-83 Наименование переход СР-50-95ФВ 8 лампа СМН10-55-2 BIII-1 2,0 A 250 икдикатор ИНС-1 вставка плавкая вставка плавкан Принадлежности Запасные частя: делитель 1:10 шнур питания светофильтр каркас Kabellb кабель SAKIN кабель ВП1-1 UIRYD

Примечания: 1. Приборы, поставляемые на экспорт, комплектуются шиу-2. Пря поставке прибора с несъемами шнуром пятания (варнант и манан) шнур питания ЯП4.860.010 (ЯП4.860.018) в состав изделня ром питания ЯП4.860.018 вместо ЯП4.860.010. Германии)

входит.

5. VCTPONCTBO ПРИБОРА И РАБОТА ЕГО COCTABHЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. Принцип действия

Осциллограф, структурная схема которого изображена на осциллографический индикатор — электронно-лучевуют трубфис. 2, содержит следующие основные функциональные узлы:

входные делители (аттенюаторы);

предварительные усилители каналов I и II;

диодные ключевые схемы;

мультивибратор (коммутатор);

выходной усилитель У;

схему синхронизации (селектор синхронизации, тригтер синхронизации и схему автоматического запуска развертки); промежуточный усилитель (в первом канале);

триггер развертки;

скему блокировки развертки; усилитель канала Z (ключ); генератор развертки;

выходной усилитель Х;

калибратор;

блок питания (выпрямитель, стабилизатор, низковольтний **P** высоковольтный источники питания).

Исследуемый сигнал подается на одно из гнезд «

1 МО 35 рF» или одновременно на два гнезда канала вертижального отклонения.

величины Исследуемые сигналы усиливаются предварительными уси-При помощи входных аттенюаторов выбирают сигналов, удобные для наблюдения на экране ЭЛТ

лителями, в которых находятся элементы для балансировки, калибровки коэффициента отклонения (< ▼ *), регулировки усиления « ▷ », а также смещения луча по вертикали ·

дится с помощью мультивибратора. В зависимости от режима усилитель Ү. Управление диодной ключевой схемой произвоработы мультивибратора вертикальные каналы могут раболей поступают через диодную ключевую схему на выходной Усиленные сигналы с выходов предварительных усилите-Tate B office H3 chelyfolling pewhnos «I», «---», «I±II», «---13, «II», «X-Y».

Кроме того, в 1-м канале предварительного усилителя име-

усилитель Х, при работе осциллографа в режиме Х--Y. Исследуемый сигнал с выхода промежуточного усилителя сигнал для внутренней синхронизации от 1-го канала, а также ется промежуточный усилитель, с выхода которого снимается сигнал, поступающий на внешнее гнездо ШЗ и на выходной

хронизации, который осуществляет выбор источника синхро-низации «ВНУТР I», «ВНУТР I, II», «ВНЕШН» и вид связи и выхода выходного усилителя У поступает на селектор синс источником синхронизации (открытый, закрытый).

При работе в режиме «X—Y» к выходному усилителю X вместо развертки подключается выход первого канала усили-теля Y. Второй канал усилителя Y подключен ко входу выходного усилителя У.

Для периодической проверки коэффициента отклонения вертикального канала и проверки калибровки длительности развертки служит калибратор амплитуды и длительности.

По сигналу калибратора осуществляется также компенсация выносного делителя напряжения 1:10.

скающие генератор пилообразного напряжения. Пилообразное Схема синхронизации усиливает исследуемый сигнал до необходимой величины и преобразует его в импульсы, запунапряжение необходимо для временной развертки луча ЭЛТ.

дает повторный запуск развертки при обратном ходе развертки Генератор развертки может работать как в автоколебательном, так и в ждущем режимс. Схема блокировки предупрежи обеспечивает работу генератора развертки в автоколебательном режиме.

для усиления пилообразного напряжения до величины, необходимой для нормальной работы ЭЛТ. С триггера развертки прямоугольные импульсы подаются на усилитель канала <Z» и на бланкирующие пластины для гашения обратного</p> Усилитель развертки (выходной усилитель X) предназна-

Узел питания обеспечивает всю схему необходимыми пи-Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru тающими напряжениями. кода развертки.

5.2. Работа составных частей прибора

следуемых электрических сигналов до необходимой величины. обеспечивающей удобное наблюдение и исследование изображения на экране ЭЛТ, без искажения формы исследуемого 5.2.1. Усилитель вертикального отклонения луча состоит из двух каналов и предпазначен для усидения (ослабления) иссигнала. Он состоит из входной цепи, входного аттенюатора,

предварительного усилителя I-го канала, предварительного усилителя II-го канала, коммутатора каналов и выходного усилителя Y.

Электрические принципиальные схемы каналов вертикального отклонения луча приводятся в приложении к данному гехническому описанию.

Входной разъем III1 (III2) «1 мQ 35 рF», расположенный на передней панеди прибора, служит для подачи исследуемого зигнала.

Переключатель входа « \approx , \perp , \sim » в положении \Longleftrightarrow (открытый вход) передает сигнал на вход аттенюатора непосредственно, а в положении « \sim » (закрытый вход) — через разделительный конденсатор С1 (С2).

Аттенюатор представляет собой частотно-компенсированный делитель напряжения, откалиброванный в коэффициентах отклонения В/дел. Он имеет 11 степеней деления с коэффициентами деления 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, выполненные на прецизионных резисторах R2-R10, номинальные величины которых подобраны так, что они дают возможность получить постоянную величину активного входного сопротивления, равную 1 МОм.

Необходимые коэффициенты отклонения достигаются не только за счет деления напряжения в аттенюаторе, но и за счет скачкообразного изменения коэффициента деления усилителя посредством изменения обратной связи. В положении аттенюатора «1mV», «2mV», «5mV» изменение коэффициента отклонения осуществляется путем изменения коэффициента усиления усилителя (И22.032.169 ЭЗ) обратной связью 1С6, 1R26, 1R29, 1C7 (2C6, 2R26, 2R29, 2C7).

Для частотной компенсации делителя, г. е. для получения одинакового коэффициента деления делителей во всей рабочей полосе частот (0-5 МГц) используются конденсаторы С3, С4, С9, С10 (И22.727.086 Э3).

Для получения одпиаковой входной емкости во всех поло-

Для получения одпиаковой входной емкости во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ» используются конденсаторы С1, С2, С7, С8.

Входное сопротивление аттенюатора I МОм зашунтировано емкостью порядка 35 пФ, которая складывается из входной емкости усилителя вертикального отклонения, аттенюатора и наразитной емкости монтажа.

наразильн смисси исследуемый сигнал поступает на С выхода аттенюатора исследуемый сигнал поступает на входной каскад, предварительного усилителя вертикального отклонения луча (И22.044.169 Э3).

Для обеспечения большого входного сопротивления и ма-

лой входной емкости усилителя вертикального отклонения луча входной каскад выполнен по схеме истокового повторителя на полевых транзисторах 1Т1, 1Т2, (2Т1, 2Т2). В цепи затвора 1Т1 (2Т1) установлена цепочка 1R1, 1С1 (2R1, 2С1), которая ограничивает ток затвора и вместе с диодами 1-Д1-1Д6 (2Д1-2Д6) создает цепь защиты транзистора от перегрузки. Режим диодов выбран так, что при подаче на вход напряжения больше допустимого предела для нолевого транзиотора, диоды открываются и резистор 1R1 (2R1) ограничивает дальнейшее повышение напряжения.

Выбранная схема симметричного входного каскада предварительного усилителя вертикального отклонения луча менее критична к нестабильности источников питания, хорошо балансируется и имеет малую величину дрейфа.

С истокового повторителя сигнал поступает на усилитель, собранный на п.р.п, р.п.р транэисторах. В качестве п.р.п тран-зисторов применена сборка 159НТ1В.

В первом каскаде предварительного усилителя производится дискретное уменьшение усиления в 2 и 5 раз, а также изменение усиления в 10 раз.

Изменение усиления в 10 раз производится при помощи переключателя ВЗ (В4), который управляется ручкой «х1, х10», совмещенной с ручкой « [» (И22.044.089 ЭЗ). При

помощи переключателя ВЗ (В4) производится изменение обратиой связи баланспого усилителя, собранного на микросборке 1У1 (2У1). При включении тумблера ВЗ (В4) включается непочка, состоящая из резисторов 1R13 (2R13). При этом коэффициент усиления увеличивается в 10 раз.

Увеличение усиления в 2 и 5 раз проводится в цепи обратпой связи включением цепочки IC6, IR26 (2 раза) и IR29, IC7 (5 раз). Включение цепочки обратной связи производится при помощи переключателя аттенюатора И22.727.086 ЭЗ.

Каскад, собранный на микросборке 1У2 (2У2), служит больним дянамическим сопротивлением в испы эмитгера первого каскада и исключает взаимосвязь ири изменении усидения в 10; 2 и 5 раз.

С выхода первого каскада сигнал понадает на эмиттерные повторители, собранные на транзисторах 1Т5, 1Т6 (2Т5, 2Т6).

Сигнал с эмиттерных повторителей снимается на уровне минус 3 В. Уровень выставляется при помощи пстенциометра 1R24 (2R24).

Потенциометром 1R7 (2R7) производится балансировка уси-лителя при переключении тумблера ВЗ (В4).

ка коэффициента усиления. Ось потенциометра выведена на перединою панель прибора и обозначена «▼». К точкам 6, 7 (26, 27) подключен потенциометр « ▷». Потенциометром 1R10 (2R10) производится балансировка ключении переключателя аттенюатора в положения «1», «2», «5т.V». Потенциометром 1R38 (2R38) производится калибровусилителя, устраняющая смещение нулевой линии при пере-

Дальше сигнал поступает на второй каскад усилителя, собранный на микросборке 1УЗ, (2УЗ). В эмиттерной цёпи фа (перекос усилителя). Ручка потенциометра смещения нуусилителя производится смещение нулевой линии осциллогралевой линии выведена на переднюю панель и обозначена

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

вен +2 В. При поступлении с мультивибратора на резистор 1R58, а значит и на диоды 1Д7, 1Д8 нулевого потенциала диоды 1Д7, 1Д8 закрыты и сигнал через диоды 1Д9, 1Д10 про-(2R59, 2R60). В цепи коллекторной нагрузки стоит ключевая считана так, что потенциал на нагрузочном сопротивлении ра-Нагрузкой усилителя являются резисторы 1R59, 1R60 схема, состоящая из диодов 1Д7-1Д10 (2Д7-2Д10). Схема расходит на выходной усилитель.

При поступлении на диоды 1Д7, 1Д8 потенциала +6 В последние открываются, а диоды 1Д9, 1Д10 закрываются. В этом случае сигнал на выходной усилитель не проходит.

Режим работы каналов вертикального отклонения уста-

Положение «1»: к точке 42 (схема И22.032.169 ЭЗ) навливается коммутатором У1 (И25.435.029 ЭЗ).

ключается нулевой потенциал, который через эмиттерный повторитель (4Т2) подается на диоды 1Д7, 1Д8.

диоды 2Д7, 2Д8, вследствие чего второй канал вертикального Со второго плеча мультивибратора (4У1) напряжение величной +6 В через эмпттерный повторитель 4Т1 подается на

Положение «II»: нулевой потенциал подводится к точке 44 (схема И22.032.169 ЭЗ) и через эмиттерный повторитель (4Т1) подается на дноды 2Д7, 2Д8, вследствие чего второй канал открывается. Со второго плеча мультивибратора потенциал +6 В подается на диоды 1Д7, 1Д8, всмедствие чего дноды 1Д9, 1Д10 закрываются, а значит закрывается первый канал. отклонения запирается.

Положение «---»: в этом положении мультивибратор, собранный на микросхеме 4У1, работает в автоколебательном

режиме, генерируя прямоугольные импульсы порядка 100 кГц амплитудой 6 В. С этой же частотой и происходит переклю-

чение каналов.

эмиттерные повторители поступают на дифференцирующие цепочки 4C4, 4R12, 4C5, 4R13. Кроме того, в режиме «---» прямоугольные импульсы через

Продифференцированный импульс отрицательной полярно-сти подается на усилитель 4У2, который формирует импульс управления ключевой схемой для гашения луча в момент переключения каналов I и II.

режимов, напряжение минус 10 В подается в точку 45 (И22.032.169 ЭЗ) и через резисторы 4R6, 4R7 на базы транзи-Положение « ----- »: в этом положении переключателя сторов мультивибратора 4У1, переводя его в режим триггера.

Запуск триггера осуществляется импульсами, поступающими от генератора развертки через конденсатор 4С3.

вого, так и с правого плеча мультивибратора и через эмиттерные повторители подается на ключевые диодные схемы, вследствие чего оба канала открываются. Кроме того, добавочно В режиме «I±II» нулевой потенциал снимается как с леподключается нагрузка 2R59, 2R60. (Подается +10 В).

«II», а с выхода промежуточного усилителя канала I сигнал подается на выходной усилитель X. Промежуточный усилитель (имеется только в первом канале) представляет собой усилитель на р-п-р, п-р-п транзисторах и служит для усиления сигнала в 3-4 раза и получения выходного сигнала на нулевом В режиме «Х--У» усилитель устанавливается в режиме

снимается сигнал С 13-й точки (схема И22.032.169 ЭЗ) для подачи на схему синхронизации. уровне.

Потенциометром 1R43 устанавливается нулевой потенциал С точки 14 сигнал подается на разъем III3. При минималь-ном коэффициенте отклонения (1 мВ/дел.) весь тракт усиления со входа (Ш1) до выхода промежуточного усилителя (ШЗ) усиливает в 100 раз. Потенциометром R28 производится калибровка выходного сигнала промежуточного усилителя.

на выходе промежуточного усилителя.

Переключателем В5 (« С . U ») можно менять поляр-

пость (фазу) во втором канале вертикального отклонения луча. Выходной усилитель Y служит для усиления сигнала до величины 20 В, необходимой для отклонения луча по вертикали и состоит из эмиттерных повторителей (5Т1, 5Т2) и выход-ного усилителя (5Т5, 5Т6).

Кроме того, усилитель на транзисторах 5Т3, 5Т4 служит для усиления сигнала до величины, равной величине сигнала на выходе промежуточного усилителя в первом канале. Сигнал, снимаемый с этого усилителя, подается на схему синхронизации при синхропизации э режиме «I, II».

тор собран на микросхеме 140УД2 (3У1), стабилитроне 2С170А (3Д1), времязадающей цепочке ЗR10, ЗС1 и делитеной 1 В подается на гнездо, выведенное на левую боковую либрованное папряжение. Калиброванное напряжение величи-5.2.2. Калибратор служит для получения калиброванного по амплитуде и частоте напряжения типа «Меандр». Калибралей из точных резисторов 3R1-3R3. При отключении напряжения минус 10 В (Вб) с калибратора синмается постоянное ка-

на вход усилителя при установке переключателя в положение Одновременно калиброванное напряжение подается через ◆ ▼ 6 ДЕЛ». При этом величина напряжения меняется в завиаттенюаторы на входы усилителей. Это напряжение подается симости от положения переключателя «х1, х10».

При переключении тумблера В2 (В3) в положение «х1» на вход усилителя подается напряжение 30 мВ, а в положения

Переключение чувствительности усилителя в 10 раз, и из-«х10» — напряжение 300 мВ.

калибратора напряжения, производится перемещением ручки « 🚦 » вдоль оси. менение величины снимаемого с

5.2.3. Тракт горизонтального отклонения луча (И22.044. 089 ЭЗ), (Й22.081.031 ЭЗ) содержит:

селектор синхронизации;

триггер синхронизации;

схема автоматического запуска развертки;

триггер развертки;

выходной усилитель Х. генератор развертки; схему блокировки;

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

Селектор синхронизацин служит для выбора вида синхро-

Селектор состоит из коммугатора У5, с помощью которого производится выбор рода синхронизации:

«ВНУТР I, II» — внутренняя от первого и второго каналов; «ВНУТР 1» — внутренняя от первого канала;

«0,5-5 ВНЕШН» — внешняя от сигнала 0,5-5 В;

«5-50 ВНЕШН» — вненияя от сигнала 5 50 В.

ции с открытого входа на закрытый, а также изменение пожарности сигнала синхронизации и подключение фильтра ниж-Коммутатором У7 производится переключение синхрониза-

Сигнал синхронизации непосредственно или через ФНЧ, или через конденсатор С2 (У7) поступает на эмиттерный повторитель ITI и далее на усилитель синхронизации, собранный на транзисторах 172, 174 (И22.087.031 ЭЗ).

В эмиттерной цепи транзисторов 172, 174 для защиты перехода база-эмиттер поставлены диоды 1Д3-1Д4. Переключатедиод 1Д2 (И22.081.031 ЭЗ) подключается как коллекторная лем В1 (У7) производится переключение полярности синхроназирующего сигнала. При нажатии кнопки «+» туннельный нагрузка транзистора 172. В этом случае транзистором 174 при помощи потенциометра R6 «УРОВЕНЬ» выбирается уровень, при котором срабатывает тригтер синхронизации, а, следовательно, производится запуск развертки.

Триггер синхронизации состоит из туннельного диода 1Д2 ных импульсов. Прямоугольные импульсы дифференцируются (диод 2Д1), а через емкость 1С6 — на схему автоматического запуска разтранзистора 1Т3 и служит для формирования прямоугольемкостью IC5 и поступают на триггер развертки вертки, собранную на транзисторе 1Т6. H

туннельном развертки собран на (И22.081.031 ЭЗ) и транзисторе 2Т2. Триггер

2Д1 выбирается так, что ставит транзистор 2Т2 в закрытое В исходном состоянии рабочая точка туннельного

канала синхронизации, переводят туннельный диод во второе устойчивое состояние, при котором потенциал на коллекторе 2Т2 падает и вырабатывается отрицательный управляющий Импульсы положительной полярности, поступающие импульс.

ревода генератора развертки из ждущего режима в автоколебательный и представляет собой зарядную схему на гранзисторе Схема автоматического запуска развертки служит для пе-1Т6, управляемую импульсами, приходящими с триггера синхронизации через конденсатор 1С6.

В нормальном состоянии при отсутствии запускающих импульсов транзистор 1Т6 заперт.

пряжение +10 В через переключатель В7, резистор 1R25, днод 1Д8 подается на туннельный днод 2Д1. Схема развертки в этом случае работает в автоколебательном режиме. При приходе При установке переключателя В7 в положение «АВТ» наположительного импульса со схемы синхронизации конденсатор 1С6 заряжается и открывает транзистор 1Т6, потенциал на диоде 1Д8 понижается до отрицательного значения.

Следовательно, диод 1Д8 закрывается, схема развертки импульсом, приходящим со схемы синхронизации через конденпереводится в ждущий режим и запускается положительным сатор 1С5. Генератор пилообразного напряжения выполнен по схемес емкостной отрицательной обратной связью (интегратор Мил-

2Д1 находится в таком положении, что транзистор 2Т2 закрыт, исходном состоянии рабочая точка туннельного диода днод 2Д6 и транзистор 2Т3 закрываются.

Следовательно, времязадающий конденсатор оказывается

ответствует началу прямого хода развертки, во время которо-го от источника минус 10 В происходит заряд времязадающе-го конденсатора C5-C10 (И22.044.089_Э3) через соответствуюзашунтированным открытым диодом 2Д6 и транзистором 2Т3. При открывании транзистора 2Т2 на диоды 2Д6, 2Д7 подается отрицательный импульс. Диоды закрываются, что социе времязадающие резисторы R15-R23 (И22.044.089 ЭЗ).

Истоковый повторитель на полевом транзисторе 2Т5 увелиность использовать резисторы большой величины для времячивает входное сопротивление генератора, что дает возможзадающих элементов при сравнительно малой величине емкости конденсаторов.

интегратора, построенного на транзисторе 276, а также глу-Благодаря большому коэффициенту усиления усилитель бокой отрицательной обратной связи, времязадающий конденсатор заряжается с постоянной скоростью. Процесс заряда создает рабочий ход развертки. Времязадающие конденсаторы и резисторы выбираются переключателем В9 (И22.044.089 ЭЗ).

Схема блокировки предохраняет генератор развертки от повторного запуска в течение обратного хода и времени восстановления схемы генератора развертки, а также задает амплитуду выходного пилообразного напряжения.

ранного на микросхеме 2УІ, ключевого транэистора 2Т4 и бло-кировочных конденсаторов 2С5-2С7, 2С10-2С12, 2С14. Схема блокировки состоит из порогового устройства, соб-

руется этим транзистором и триггер развертки переводится в состояние, при котором транзистор 2T2 закрыт. Диод 2Д6, При достижении определенной амплитуды пилообразного напряжения на выходе интегратора открывается правый транзистор микросхемы 2У1. Ток тупнельного диода 2Л1 шунти-

жаться через резистор 2R17 от источника минус 10 В. При роговая схема, построенная на микросборке 2У1, переводится в дающего конденсатора, и, следовательно, резкое падение напряжения на входе генератора. Вместе с тем закрывается транзискировочном конденсаторе открываются диоды 2Д3, 2Д4 и потранзистор 2Т3 открываются и происходит разряд времяза~ достижении определенного отрицательного потенциала на блотор 274 и один из блокировочных конденсаторов начинает заряпервоначальное состояние, при котором правый транзистор микросхемы закрывается.

времени резистора 2R17 и конденсатороввертки и небольшого промежутка времени после окончания 2C5-2C7, 2C10-2C14 такова, что за время обратного хода разжение на блокировочном конденсаторе при разряде достигает обратного хода туннельный диод 2Д1 находится в таком состоянии, что положительные импульсы, приходящие с выхода схемы синхронизации, не могут переключить его. Когда напряуровня, определяемого схемой автоматического управления режимом работы генератора, заряд блокировочного конденсатора прекращается. Постоянная

После этого влияние блокировки устраняется и триггеруправления разверткой запускается сигналом синхронизации.

Выходной усилитель X (И22.032.168 ЭЗ) предназначен для го с вертикального усилителя Y до величины, необходимой для усиления пилообразного напряжения или сигнала, подаваемоотклонения луча по горизонтали. Усилитель выполнен по фазоинверсной схеме. Выходной каскад построен по каскадной схеме на транзисторах типа 2Т602Б.

И22.032.168 ЭЗ и через компенсированный делитель R2, С2 Пилообразное напряжение подается в подается на вход усилителя Х.

ром 2R31 (И22.087.031 ЭЗ), ось которого выведена на правую Калибровка чувствительности производится потенциометбоковую стенку прибора и обозначена « ▼x1».

ля в 5 раз (5-кратная растяжка). Потенциометром 2R30 (плата увеличение коэффициента усиления первого каскада усилите-При вилючении тумблера В8 (И22.044.089 ЭЗ) происходит И22.081.031) производится калибровка коэффициента усиления при 5-кратной растяжке. Ось потенциометра выведена на правую боковую стенку прибора и обозначена « 🔻 х0,2».

В режиме Х-У на делитель С1, R1, R5, СЗ (И22.032.168 ЭЗ) через коммутатор У5 подается сигнал с первого канала вертикального отклонения луча. Во всех прочих режимах к делите-

лю подключена «земля». Переключение входов усилителя про-

Вместе с отключением пилообразного напряжения генератора развертки и подключением выхода первого канала происходит отключение цепи обратной связи первого каскада усиления за счет размыкания контактов реле Р2 (И22.032.168 ЭЗ).

5.2.4. Ключ (И22.607.022 ЭЗ) представляет собой схему ного хода луча.

Во время прямого хода луча импульс триггера развертки дается через диод Д1 (И22.081.031 Э3) через эмиттерный повторитель 2Т1 потается через диод Д1 (И23.607.022 Э3) на базу транзистора Т1, и транзистор закрывается. Коллектор транзистора Т1 через диод Д3 подсоединен к делителю Д4, R4. Напряжение с этого через эмиттерный повторитель Т2 сигнал подается на вторую бланкирующую пластину. Луч отпирается.

При поступлении положительного импульса потенциал коллектора Т1, а следовательно, и второй бланкирующей пластины, падает на 30 В пиже потенциала делителя. Луч запирается

В режиме работы «---» импульсы, поступающие с коммутатора каналов (У4/46), через диод Д1 (И23.607.022 ЭЗ) отпирают транзистор Т1 и, следовательно, запирают луч в момент переключения каналов I и II.

 5.2.5. Узел питания обеспечивает питающими напряжениями схему осциллографа.

Электрические данные источников питания приведены

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

Таблица 2 Примечание Напряжение пульсаций, 0,005 0,005 0,15 ლ — 0,5 Коэффициент стабилизации 500 100 100 100 *нагрузки, Л TOK 0,085 0,035 0,001 0,001 Номина, 15ное напряжение, +220 / -1500+150 10 10

Напряжение сети через понижающий трансформатор поступает на выпрямитель, выполненный по двухполупериодной схеме со средней точкой на диодах Д1, Д2 (И23.233.153 Э3). Выпрямленное напряжение фильтруется емкостным фильтром — конденсаторы С12, С13 (И22.044.089 Э3).

Напряжение постоянного тока в пределах от 24,3 до 29,7 В подается на первичный стабилизатор напряжения, в котором ТЗ (И22.044.089 ЭЗ) — регулирующий транзистор, Т1 (И23.233.152 ЭЗ) — составной транзистор, Т2 (И23.233.152 ЭЗ) — усилитель напряжения обратной связи.

Опорное напряжение стабилизатора снимается со стабили-

На выходе стабилизатора напряжение в пределах от 21 до 21,2 В устанавливается резистором R5 (И23.233.152 ЭЗ).

Конденсаторы С1, С2 (И23.233.152 Э3) служат для устранения самовозбуждения стабилизатора.

При увеличении напряжения питающей сети напряжение на выходе стабилизатора начинает увеличиваться. При этом возрастает положительный потенциал на базе транзистора Т2 (И23.233.152 ЭЗ) и он частично открывается. Ток его коллектора возрастает, уменьшая базовый ток транзисторов Т1 (И25.233.152 ЭЗ) и ТЗ (И22.044.089 ЭЗ), и они частично закрываются. Падение напряжения между коллектором и эмиттером транзистора ТЗ (И22.044.089 ЭЗ) возрастает, оставляя нензменным выходное напряжение стабилизатора. Схема работает аналогично при уменьшении входного напряжения питающей сети и изменении тока нагрузки стабилизатора.

Стабилизированным напряжением питаются два усилителя мощности и параметрический стабилизатор.

Параметрический стабилизатор выполнен на резисторе R7 жение, снимаемое со стабилитрона Д4 (И23.233.152 Э3). Напрязадающий генератор, выполненный по схеме мультивибратора на транзисторах Т3, Т4 (И23.233.152 Э3), конденсаторах С6, С8 (И23.233.152 Э3), резисторах R8, R9, R11 (И23.233.152 Э3). Нагрузкой мультивибратора является трансформатор Тр2 (И23.233.152 Э3), с которого снимаются напряжения прямоугольной формы частогой 9±1 кГи.

Усилители мощности выполнены на транзисторах Т5, Т6 (123.233.152.93), Т1, Т2 (122.044.089.93) и трансформаторах Тр1 (123.233.152.93), Тр2 (122.044.089.93), Рабочая частота их 9 ± 1 кГц. С трансформатора Тр2 (122.044.089.93) снимается ряд напряжений прямоугольной формы.

Напряжение, спимаемое с выводов 7, 8 и 9 трансформатора

Под потен.

10

001

0,00005

+4000

циалом 1500 В

Тр2 (И22.044.089 ЭЗ), подводится на два двухполупериодных выпрямителя со средней точкой, выполненных на микросхеме УІ (И23.215.170 ЭЗ). Фильтрация выпрямленных напряжений осуществляется емкостными фильтрами-конденсаторами СІ, С2 (И23.233.153 ЭЗ), СІ, С2 (И23.215.170 ЭЗ). Отфильтровашные напряжения подаются на стабилизаторы +10 и минус 10 В. Стабил

Опорное напряжение стабилизатора +10 В снимается со стабилитрона Д4 (И23.233.153 Э3).

Опорным напряжением стабилизатора минус 10 В служит напряжение плюс 10 В.

Напряжение, снимаемое с выводов 5, 6 трансформатора Тр2 (И22.044.089 ЭЗ), подводится на мостовой выпрямитель, выполненный на диодах Д1-Д4 (И23.215.170 ЭЗ). Фильтрация выпрямленного напряжения осуществляется сначала емкостным фильтром-конденсатором СЗ (И23.215.170 ЭЗ), а затем транзисторным фильтром, в состав которого входят транзисторы Т4, Т5, конденсаторы С4, С6, резисторы R7, R9, стабилитроны Д3, Д5, расположенные на плате схемы И23.233.153 ЭЗ. На выходе транзисторного фильтра напряжение равно +150 В.

Напряжения, снимаемые с выводов 1-2, 1-3, 1-4 трансформатора Тр2 (И22.044.089 ЭЗ), подводятся на однополупериодные выпрямители, на выходе которых напряжения равны плюс 220, минус 1500, -1-4000 В.

Выпрямитель +220 В выполнен на дноде Д5 (И23.215.170 Э3). Выпрямленное напряжение фильтруется емкостным фильтром — конденсатор С8 (И23.233.153 Э3).

Выпрямитель минус 1500 В выполнен по схеме с удвоением напряжения на диодах Д2, Д4 (И23.215.105 Э3) и конденсаторах С3, С4, С8 (И23.215.105 Э3).

Выпрямитель +4000 В выполнен по схеме с умножением напряжения на диодах Д1, Д3, Д5-Д7 (И23.215.105 Э3) и конденсаторах С1, С2, С7, С9, С10 (И23.215.105 Э3).

Умноженые напряжения дополнительно фильтруются RC-фильтрами и резисторами R1, R2 (И23.215.105 ЭЗ), конденсаторами С5, С6, С11 (И23.215.105 ЭЗ).

Напряжение, снимаемое с выводов 10, 11 трансформатора Тр2 (И22.044.089 ЭЗ), питает накал электронно-лучевой тру6-ки Л2 (И22.044.089 ЭЗ).

5.3. Конструкция прибора

Прибор выполнен в малогабаритном корпусе размером 160×260×360 мм (рис. 1). Корпус представляет собой каркас, состоящий из литой передней рамы-панели, задней крышки, двух продольных стенок и двух шасси. Со стороны задней панели на корпус надевается защитный кожух. На кожухе установлены амортизаторы и ручка переноса, служащая одновременно подставкой, позволяющей устанавливать прибор в наклонное положение к оператору.

Для обеспечения хорошей естественной вентиляции и облегчения теплового режима кожух имеет перфорацию. Спереди каркас закрывается фальшпанелью, а сзади — пластмассовой рамкой-крышкой, которая закрывает элементы, установленные на задней панели и закрепляет кожух.

Конструктивно прибор разбит на два блока — базовый блок и блок питания.

Базовый блок разбит на несколько функциональных суб-

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) размещена в верхней средней части прибора. Для защиты от магнитных полей ЭЛТ вместе с катушкой корректировки луча заключена в экран из пермаллоя. Крепится ЭЛТ к экрану при помощи хомута, закрепленного в хвостовой части экрана.

Освещение шкалы ЭЛТ осуществляется двумя миниатюрными лампочками, закрепленными в углах каркаса экрана. Органы управления лучом размещены на передней панели под ЭЛТ. Двухканальный блок усилителя вертикального отклонения расположен в левой части прибора. Схема выполнена на печатной плате размером 150×170 мм, установленной на продольной стенке.

Плата усилителя. Х расположена над ЭЛТ в задней части прибора.

- Справа от ЭЛТ в передней части прибора размещена плата генератора развертки и синхронизации, Крупногабаритные конденсаторы схемы развертки крепятся непосредственно на продольной стенке.

Блок питапия расположен в задней части прибора и конструктивно разделен на два функциональных субблока — высоковольтный преобразователь и низковольтный источник питания

Высоковольтный преобразователь, состоящий из трансформатора преобразователя и высоковольтного выпрямителя, помещен в металлическую коробку, являющуюся экраном. Ко-

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

дающей надписью «

» и размещена в нижней части

прибора под ЭЛТ.

Мощные транзисторы преобразователя для улучшения теплообмена установлены на боковой стенке коробки с наружной стороны.

Низковольтный источник питания выполнен в основном надвух печатных платах, одна из которых установлена на задней стенке, а другая снизу на шасси. Кроме того, на шасси установлены силовой грансформатор и электролитические конден-

Блок высоковольтных конденсаторов, плата ключа и резисторы управления лучом ЭЛТ расположены на задней стенке.

Органы управления и надписи к ним на передней панели размещены в соответствии с размещением функциональных блоков, с учетом требований художественного конструирова-

, Все блоки соединены между собой с помощью разъемов ОНП, распайка которых производится на соединительной плате, установленной на шасси под ЭЛТ в передней части прибора. На этой же плате установлены элементы, относящиеся к высоковольтным цепям управления ЭЛТ. Эти элементы защищены крышкой с прелупреждающей надписью.

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Прибор со всеми принадлежностями упаковывается в укладочный ящик или картонную коробку.

6.2. Все сиятые или придаваемые к прибору части и сам прибор должны быть опломбированы ОТК завода-изготовителя, или представителем заказчика.

6.3. Укладочный ящик должен иметь маркировку, указывающую шифр прибора и заводской номер.

Укладочный ящик с упакованным прибором должен быть опломбирован ОТК завода-изготовителя и представителем за-казчика.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При больших колебаниях температур в складских и рабочих помещениях полученные со склада приборы выдерживайте не менее двух часов в нормальных условиях в упаковке.

После хранения в условиях повышенной влажности приборы перед включением выдерживайте в нормальных условиях в течение 12 часов.

При расконсервировании проверяйте комплектность прибора в соответствии с формуляром.

Повторную упаковку производите при перевозке прибора в пределах предприятия и вис его.

Перед упаковкой в укладочный ящик проверяйте комплектность в соответствии с формуляром, прибор и ЗИП протрите от пыли, заверните во влагоустойчивую бумагу. После этогоприбор упакуйте в укладочный ящик.

Во избежание наводок на линию развертки и искажения изображения сигнала, рекомендуется избегать проведения измерений прибором вблизи источников сильных магнитных в электростатических полей.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации прибора, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности. В приборе имеются напряжения, опасные для жизни.

8.2. Категорически запрещается:

подключать и отключать измерительные приборы для контроля напряжений минус 1500 В, +4000 В, переменного напряжения 6,3 В под потенциалом минус 1500 В при включенном осциллографе;

прикасаться измерительным прибором к разделительным конденсаторам;

работать с прибором при снятом защитном кожухе.

8.3. Все перепайки производите только при выключенном тумблере «ПИТАНИЕ», а при перепайках в схеме блока питания и на лицевой панели прибора вынимайте вклиу шнура питания.

8.4. При измерениях в схеме питания ЭЛТ пользуйтесь высоковольтным пробником, так как в схеме имеется высокое напряжение.

8.5. Помните, что это напряжение сохраняется после выключения прибора в течение 3—5 минут.

8.6. Запрещается вставлять и вынимать вилку сетевого кабеля в сеть при включенном тумблере «ПИТАНИЕ».

8.7. По способу защиты от поражений электрическим током осциллюграф относится к классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75, при поставке на экспорт класс защиты 1 по ГОСТ 26104-84.

8.8. Перед включением прибора в сеть необходимо зазем.

CHMBOобозначенный лить зажим защитного заземления, NOM & (4) *

8.9. Внутренние элемситы прибора: выпрямитель И23.215.105;

соединительная плата И23.660.085; блок RC И22.064.080 находятся под высоким напряжением

и имеют символы « 💪 », предупреждающие об опасности.

8.10. При пятании прибора от сети и включении выключателя «ПИТАНИЕ» должна загораться на передней панели инчто осциллограф включен. дикаторная лампа, указывающая,

500 В и более или их цветная маркировка должны быть крас-8.11. Изоляция токонесущих проводов с напряжением

ного или оранжевого цвета.

8.12. При сборке, монтаже и регулировке прибора необходимо соблюдать требования по защите от статического электричества для I степени жесткости. (Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

9. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

9. 1. Установка прибора на рабочем месте

одновременно в местах крепления, поверните и отпустите, за-фиксировав под нужным углом. Прибор во время работы должен быть установлен так, чтобы воздух свободно поступал н выходил из него. Вентиляционные отверстия кожуха припереноса, закрепленная на защитном кожухе, используется как подставка. Для установки ручки переноса нажмите ее кой на рабочее место. Для удобства работы с прибором ручка Протрите прибор чистой сухой тряпкой перед установбора не должны быть закрыты другими предметами.

220 В частотой 50 Гц, от сети напряжением 115 В и 220 В частогой 400 Гц и от источника постоянного напряжения 27 В. Убедитесь перед включением прибора в соответствии положений тумблера напряжения сети и соответствии номиналов пре-Помните, что прибор может питаться от сети напряжением дохранителей напряжению сети.

Заземлите корпус прибора перед подключением к источни-

Перед включением прибора в сеть втулку шнура питания крепить винтом и шайбой, установленными на задней панели ку питания. прибора

9. 2. Описание органов управления

🔼 — Для кнопочных переключателей недопустимо одноеременное нажатие двух и более кнопок.

9.2.1. Расположение органов управления на передней па-нели прибора приведено на рис. 1 приложения 5. 9.2.2. Органы управления ЭЛТ:

ручка « 🗱 🔹 — регулирует яркость изображения;

ручка « 🔇 🖈 — регулирует четкость (фокус) изображения;

 регулирует освещение линий шкалы на экручка 🗲 🔆 ране ЭЛТ.

тегулирует астигматизм луча;

ручка «В

9.2.3. Органы управления тракта вертикального отклонения: переключатели «V/ДЕЛ» — устанавливают калиброванные коэффициенты отклонения каналов I и II;

потенциометры « 🔻» — регулируют коэффициенты отклонения каналов;

менее чем в 2,5 раза в каждом положении переключателей потенциометры « >» — обеспечивают плавную регулировку коэффициентов отклонения обоих каналов с перекрытием «V/ДЕЛ»;

потенциометры « 🐧 » — регулируют положение лучей обоих каналов по вертикали;

— высокочастотные гнезда для подачи «← 1 MΩ 35 pF» исследуемых сигналов;

переключатели режима работы входов усилителя в положениях:

 $*\sim$ " на вход усилителя исследуемый сигнал поступает через разделительный конденсатор (закрытый вход);

«≂» — на вход усилителя исследуемый сигнал поступает с постоянной составляющей (открытый вход);

«__» — вход усилителя подключен к корпусу;

«I» — на экране ЭЛТ наблюдается сигнал канала I; «II, X—Y» — на экране ЭЛТ наблюдается сигнал канапереключатели режима работы усилителей в положениях:

«I±II» — на экране ЭЛТ наблюдается алгебраическая сум-ма сигналов каналов I и II; ла II:

«--» -- развертка синхронизируется отрицательным «- - .» — на экране ЭЛТ наблюдаются изображения сигналов обоих каналов, их переключение осуществляется с часто-

» — на экране ЭЛТ наблюдаются изображения переключение осуществляется в конце каждого прямого хода развертки; сигналов обоих каналов, их

той 100 кГц;

канале BO II инвертирования сигнала переключатель

в положениях:

» — фаза сигнала не меняется;

» — фаза сигнала меняется на 180°;

переключатели изменения усиления каналов в 10 раз, сов-

», в положениях: мещенные с ручкой « «хI» — коэффициент отклонения канала соответствует подожению аттенюатора;

«х10» — коэффициент отклонения канала соответствует положению аттенюатора, умноженному на 10.

9.2.4. Органы управления синхронизации:

Потенциометр «УРОВЕНЬ» — выбирает уровень исследуе-

Переключатель источника синхронизации в положениях: мого сигнала, при котором происходит запуск развертки.

«ВНУТР I» — развертка синхронизируется сигналом с пер-

вого канала; «ВНУТР 1, II» — развертка синхронизируется сигналами

«0,5-5 ВНЕШН» — развертка синхронизируется внешним сигналом амплитудой 0,5-5 В; обоих каналов (или одного);

«5-50 ВНЕШНі» — развертка синхронизируется внешним сиг-

«Х---Y» -- вход усилителя Х отключается от генератора развертки и подключается к І-му каналу усилителя У, работа геналом амплитудой 5-50 В;

Переключатель режима работы входа синхронизации нератора развертки прекращается. положениях:

«~» — закрытый вход синхронизации;

с тирытый вход синхронизации.

подключается «≈НЧ» — открытый вход синхронизации, фильтр нижних частот.

Переключатель полярности синхронизирующего сигнала положениях:

«+» — развертка синхронизируется положительным перепадом запускающего сигнала;

å

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

 ▼ x0,2» — калибровка скорости развертки при растяжке. 9.2.8. На задней панели прибора расположены:

35

перепадом запускающего сигнала;

ВНЕШН» — гнездо для подачи внешнего синхронизирующего сигнала. Ĵ

9.2.5. Ортаны управления разверткой: переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» — устанавливает калиброванный коэффициент развертки, когда ручка плавной регулировки установлена в крайнее правое положение;

ручка «ПЛАВНО» — обеспечивает плавную регулировку коэффициента развертки с перекрытием в 2,5 раза в каждом положении переключателя «ВРЕМЯ/ДЕЛ»;

потенциометр « + > > - обеспечивает перемещение луча

по горизонтали;

увеличивает скорость разверт. переключатель «х1, х0,2» -в положении «х0,2» в 5 раз; KИ

напряжение независимо от запускающего сигнала. Синхронив этом режиме вырабатывается пилообразное зация осуществляется с частотой не ниже 100 Гц; «ABT» —

«ЖДУЩ» — запуск развертки осуществляется только при наличии синхронизирующего сигнала;

выключение «ПИТАНИЕ» — осуществляет включение и прибора.

9.2.6. Органы управления и присоединения, расположенные на левой боковой стенке прибора (приложение 5, рис. 3): гнездо «Т» — корпус прибора;

гнездо « 🗣 У» — выход первого канала;

• ФП IV I КНz» — гнездо выхода калибратора;

переключатель «: П. -» - переключает выход калибратора с постоянного напряжения на переменное типа «Меандр». «БАЛАНСИР І», «БАЛАНСИР ІІ» — балансировка усили-

ò гнездо « 🕒 🦯 » — гнездо выхода пилообразного напряже-9.2.7. Органы управления, расположенные на ковой стенке прибора (приложение 5, рис. гнездо «Д» — корпус прибора;

« ▼ x1» — калибровка скорости развертки; HHA:

- для подсоединения шнура питания к сеили источнику постоянного напряжения; разъем «СЕТЬ»

держатели предохранителей с надписью «2 А», «1 А»

400Hz» — для переключения питания на соответствующее напряжение сети; для предохранения при включении его в сеть; тумблер «220V 50Hz, 400 Hz; 115V

тумблер « == , ~» — для переключения питания при работе от источника постоянного папряжения или от сети переменного тока;

гиездо « 😝 Z» — для подачи сигнала, модулирующего луч

по яркости;

гнездо «1.» - корпус прибора;

для заземления корпуса ^ клемма корпусная « прибора

9. 3. Включение и проверка работоспособности прибора

9.3.1. Установите ручку органов управления на передней панели в следующие положения:

» — в крайнее левое;

» — в среднее;

» — в среднее;

** «I», «---», «1±II», « ---», «II», «X—Y» --

Caйт Измерительная техника www.fodis.by.ru

"~, ~, HH, ~, ~, ~, ~, ... *+ * + * + *

« + » - в среднее;

«x1, x10» — B «x10».

«УРОВЕНЬ» — крайнее правое; «АВТ, ЖДУЩ» — «АВТ»;

«Синхропизация» — «ВНУТР І, ІІ». «ВРЕМЯ/ДЕЛ» — «1ms»;

9.3.2. Убедитесь в наличии предохранителей на задней стенприбора и их соответствии току. Ke

< сли прибор питается от сети переменного тока, и в по-</p> , ~ в положение ľ 9.3.3. Установите тумблер «

ложение « - - », если прибор питается от источника постоян-

питапин прибора от источника постоянного тока положение тумблера COOTBerствующее напряжение сети переменного тока. При на 9.3.4. Тумблер «220V, 115V» переключите «220V, 115V» не принципиально.

Дайте прибору прогреться в течение 2-3 мин. Приступите 9.3.5. Включите тумблер «ПИТАНИЕ» на передней панели прибора. При этом должна загореться сигнальная лампочка. к калибровке и проверке работоспособности прибора.

9.3.6. Установите яркость изображения, удобную для наблю-

дения, ручкой « 🗱 ».

работы усилителя 9.3.7. Установите переключатель рода в положение «I».

9.3.8. Ручкой « | . » канала I совместите линию развертки с центром экрана.

» установите одинаковую четкость изображения по всей линии луча. 9.3.9. Ручкой « 🗭

Если величина изображения импульсов не равна 6 делениям, 9.3.10. Установите переключатель «V/ДЕЛ» канала I в ложение «▼ 6 ДЕЛ», а ручку «▷ » в положение «▼». го откалибруйте усилитель (см. п. 10.2.2.).

чем в 2,5 раза. Возвратите ручку « ▷» в положение « ♥ г. 9.3.11. Поверните ручку «▷» канала I влево до ра. Величина изображения должна уменьшиться не

9.3.12. Установите переключатель рода работы усилителя в положение «II» и повторите операции по пп. 9.3.8-9.3.11.

9.3.13. Установите поворотом ручки «УРОВЕНЬ» устойчи-вос изображение на экране ЭЛГ в положениях переключателей синхронизации « $+\sim$ », « $-\sim$ », « $+\sim$ », « $+\sim$ ».

9.3.14. Установите переключатель рода работы усилителя в положение «!».

9.3.15. Переключатель рода синхронизации установите в положение «ВНУТР 1».

9.3.16. Проверьте наличие сипхронизации по пп. 9.3.13.

9.3.17. Устаповите переключатель рода работы усилителя в положение «---». При этом на экране ЭЛТ должны наблюдаться изображения сигналов обонх каналов,

9.3.18. Установите переключатель рода работы усилителя

8

в положение « ---- ». При этом на экране ЭЛТ должны наблюдаться изображения сигналов обоих каналов.

изображения 9.3.19. Установите с помощью ручек «▷» обоих сигналов величной 3 деления.

9.3.20. Установите переключатель рода работы усилителя в положение «I±II». При этом на экране ЭЛТ должен наблю-даться сигнал размахом (6±0,3) деления.

9.3.21. Переведите переключатель инвертирования сигнала

во II канале в положение « ТГ ».

На экране ЭЛТ должен наблюдаться сигнал размахом не 60лее 0,2 деления.

9.3.22. Поверните ручку « +--+ » от упора до упора. Изобра-

жение должно перемещаться по горизонтали.

ложение «20mV», а переключатель «х1, х10» — в положение 9.3.23. Установите переключатель «V/ДЕЛ» канала I в по-

9.3.24. Установите переключатель входа «≈ ⊥ ~» в поло-

9.3.25. Переключатель рода работы установите в положе-

9.3.26. Соедините кабелем вход канала I с выходом калибратора « 🗣 📗 I V 1 kHz». Величина изображения импульсов должна составлять пять делений шкалы экрана.

9.3.27. Переведите переключатель рода работы усилителя в положение «II, X--У».

9.3.28. Соедините кабелем вход канала II с выходом калиб-

Величина изображения импульсов должна составлять пять **ра**тора « **Ф**¶ 1 V 1 kHz».

9.3.29. Установите переключатель развертки в положение «1 ms», переключатель «х1, х0,2» — в положение «х1». Повопервой вертикальной линией экрана ЭЛТ. На всей длине экротом ручки « +--- » совместите начало периода сигнала с рана (10 делений) должно помещаться 10 периодов. При необходимости произведите регулировку (п. 10.2.11). **делен**ий шкалы экрана.

9.3.30. Установите переключатель «х1, х0,2» в положение «х0,2». На всей длине экрана должно помещаться 2 периода При необходимости произведите регулировку (п. 10.2.11).

9.3.31. Установите переключатели «V/ДЕЛ» 1-го и И1-го каналов в положение «▼6 ДЕЛ». Переключатель сипхрониза-

блюдаться линия, представляющая собой диагональ мнимого ции установите в положение «X—Y». На экране должна наквадрата со стороной 60 мм.

9.3.32. Произведите проверку выносного делителя напряжения 1:10, для чего переключатель «V/ДЕЛ» установите в положение «20mV», а переключатель «х1, х10» — в положение «хі», или переключатель «V/ДЕЛ» в положение «2mV», а переключатель «х1, х10» — в положение «х10».

Величина изображения импульсов должна составлять 5 делений шкалы экрана ЭЛТ. В случае необходимости произведите компенсацию делителя (п. 10.2.4). Щуп делителя соедините с гнездом « 🗗 1 V 1 кНг».

Примечания:

 соответствует утопленному значению ручки, 1. Обозначение «

. * — вытянутому значению ручки. v d

2. Для установления ручек в положение « ... » необходимо оттянуть ручку вдоль оси до упора.

димо подстроить усилители при помощи потенциометров «БА-ЛАНСИР I», «БАЛАНСИР II» (1R7, 2R7), как указано в Если линия развертки, установленная в центре экрана, смещается при переключении переключателя «х1, х10», то необхо-9.3.33. Проверьте балансировку усилителей каналов I, II. п. 11.4.2 б, в.

Caйт Измерительная техника www.fodis.by.ru

порядок работы

10.1. Подготовка к проведению измерений

10.1.1. Подготовка к проведению измерений проводится по 9.3.

10.2. Подстройка и калибровка

». Не устанавливайте чрезмерную 10.2.1. При регулировке яркости возможно нарушение фокусировки изображения. В этом случае необходима подстройка яркость изображения на экране ЭЛТ во избежание прожога мри помощи ручки « 🛇 люминофора.

10.2.2. Для калибровки коэффициента отклонения установите переключатели «V/ДЕЛ» в положение «▼6 ДЕЛ». Ручки «▷» установите в крайнее правое положение. Переключатель рода работы усилителя установите в положение «І». При этом величина изображения сигнала не экране ЭЛТ солжна быть равна 6 делениям. Если величина изображения сигнала не равна 6 делениям, то потенциометром «▼», вывеленым под шлиц на переднюю панель, установите величину изображения по вертикали, равную 6 делениям.

10.2.3. Калибровку коэффициента отклонения канала II производите в положении переключателя рода работы усилителя «II» аналогично п. 10.2.2 с помощью ручки потенциометра «▼», относящегося ко второму каналу, выведенного на переднюю панель под шлиц.

10.2.4. Для калибровки коэффициента отклонения при пользовании внешним делителем напряжения 1:10 сделайте следующее:

а) установите переключатели «V/ДЕЛ» в положение «2mV», в переключатели «x1, x10» — в положение «x10»;

6) установите переключатели входа усилителя $Y \ll 1$, — В положение $\ll 1$.

в) установите переключатель рода работы усилителя в по-

- г) подайте импульс с гнезда « 🕩 🏿 IV 1kHz» через дели.
 - тель 1:10 на вход канала I;

 д) скомпенсируйте делитель подстроечным конденсатором на делителе 1:10 так, чтобы форма импульса была наиболее близкой к прямоугольной;
- е) установите потенциометром «▼», выведенным под шлиц на передней папели, величину изображения импульсов по вертикали, равную 5 делениям;
- ж) установите переключатель рода работы усилителя в положение «II», «X—Y»;
- з) подайте импульс с гнезда « 🔑 🛘 IVIkHz» через делитель I:10 на вход канала II.
- и) скомпенсируйте делитель аналогично подпункту д);
- к) установите потенциометром второго канала «▼», выведенным под шлиц на передней панели, величину импульсов по вертикали, равную 5 делениям.
 - 10.2.5. Способ подачи исследуемого сигнала на вход усилителя зависит от параметров сигнала. Подачу сигнала черезвиешний делитель напряжения 1:10 целесообразно производить

в тех случаях, если нежелательно сильно нагружать исследуемую схему емкостной нагрузкой. Кроме того, делитель 1:10 более удобен в эксплуатации. Однако при использовании делителя 1:10 происходит ослабление исследуемого сигнала в 10 раз.

10.2.6. Переключателем входа « ≈, ⊥, ~» выбирается вид связи усилителя У с источником исследуемого сигнала.

В положении « ≈ » связь с источником исследуемого сигнала осуществляется по постоянному току. Этот режим может быть использован, если постоянная составляющая исследуемого сигнала соизмерима с переменной составляющей.

Если же постоянная составляющая сигнала намного превышает переменную, то целесообразно выбрать связь с источником сигнала по переменному току « \sim ».

Связь по постоянному току следует применять при измерении постоянного напряжения и низкочастотных сигналов.

Выбор коэффициента отклонения усилителя Y производится переключателями «V/ДЕЛ» и «х1, х10» в зависимости от величины исследуемого сигнала и способа подачи его на вход прибора (через делитель 1:10 или прямой кабель).

10.2.7. Для работы с осциллографом в одноканальном режиме можно использовать любой из входных каналов. Исследуемый сигнал подается на вход выбранного канала, а переключатель режима работы усилителя устанавливается в соответствующее положение «1» или «11», «X—V».

Для работы осциллографа в двухканальном режиме необходимо подать сигнал на два входа и установить переключатель режима работы усилителя в нужное положение («···»,

10.2.8. При установке переключателя режима работы усилителя в положение «---» на экране ЭЛТ паблюдаются исследуемые сигналы канала I и канала II. Переключение каналов осуществляется с частогой порядка 100 кГц. Наилучший результат дает использование прерывистого режима при скоростях развертки от 0,5 мс/дел и ниже. При более высоких скоростях развертки становятся видны моменты подключения каналов, что затрудняет наблюдение исследуемых сигналов.

В прерывистом режиме внутренняя синхронизация «ВНУТР» осуществляется при установке переключателя синхронизации в положение «I». В положения «I, II» синхронизация исследуемых сигналов будет неустойчива, так как развертка будет запускаться импульсами коммутатора, переключающего каналы I и II.

Внешняя синхронизация в прерывистом режиме дает ре-вультат, аналогичный установке в положении «ВНУТР I».

В прерывистом режиме можно исследовать два сигнала при мые сигналы независимы во времени, изображение исследуемого сигнала в канале II неустойчиво. Для правильного запуналичии между ними временной зависимости. Если исследуеска развертки сигнал I должен предшествовать сигналу канаПри установке переключателя режима работы усилителя в положение « -----» на экране ЭЛТ наблюдаются исследуемые сигналы канала I и канала II.

ки исследуемый сигнал поступает из канала I, а в течение следующего прямого хода развертки — из канала II. Такой мого хода развертки, в течение первого прямого хода разверт-Переключение каналов производится после каждого прярежим может быть использован во всех положениях переключателя «ВРЕМЯ/ДЕЛ».

няет наблюдение исследуемых сигналов. Этот режим рекомендуется использовать при скоростях развертки 0,5 мс/дел и ного переключения каналов становится видимым, что затруд-Однако при низких скоростях развертки режим поочеред-

ется сигналом каждого канала и изображения двух сигналов между сигналами. В положении «ВНЕШН» наблюдается устойзации. В положении «I» можно наблюдать устойчивое изобрасти между ними. В положении «I, II» развертка синхронизируустойчивы, даже если они независимы во времени друг от друга. Однако в этом случае нельзя определить временную связь ствляется в любом положении переключателя рода синхронижение двух сигналов только при наличии временной зависимо-В поочередном режиме внутренняя синхронизация осущечивое изображение двух сигналов при наличии временной зависимости между ними. Bume.

В этом же режиме можно компенсировать постоянную составляющую, подавая постоянное напряжение на один канал для В положении «I+II» переключателя режима работы усилителя можно исследовать сумму или разность двух сигналов. компенсации постоянной составляющей другого канала.

дифференциального усилителя сигналов необходимо тщательно При использовании усилителей каналов I и II в режиме подстроить усиление каждого канала. Тогда можно добиться коэффициента ослабления синфазных сигналов порядка 50:1 в днапазоне частот 0-100 кГц.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

При использовании режима I±II следует руководствоваться следующими положениями:

не превышать входное допустимое напряжение;

не подавать на вход сигналов, величина которых более тем 5 раз превышает величину, установленную переключателем œ

нем положении, это обеспечивает наибольший динамический при возможности удерживать регулировку « диапазон в режиме «I ± II».

высокочастотное вертикального отклонения предусилитель канала I можно использовать как предварительный усилитель для канала II. Для этого необходимо подать исследуемый сигнал на вход нала « 🖨 1 МΩ 35 рF». Переключатель режима работы усили-При необходимости увеличения чувствительности канала гнездо « 🕕 YI» на левой боковой панели и вход второго каканала I, соединив кабелем И24.850.327-18

«V/ДЕЛ» — в положение «ІтV». Переключатель «х1, х10» кателя установить в положение «II»; «X—Y», а переключатели нала I установить в положение «хI», а канала II — в положение «х10». Чувствительность канала при этом равна 0,1 мВ/ДЕЛ. Переключатель входа канала II установите в положение «~».

пает от усилителя вертикального отклонения луча либо из канала I (в положении «I»), либо после коммутатора (в половыбора источника синхронизирующего сигнала сигнал посту-10.2.9. Внутренняя синхронизация может быть использована в большинстве случаев. В положении «ВНУТР» переключателя жении «I, II»). О выборе источника внутренней синхронизации при двухканальном режиме было сказано выше.

ции исследуемого процесса внешний сигнал должен зависеть Режим внешией синхронизации обеспечивается установкой переключателя вида синхронизации на передней панели в поредней панели прибора. Для получения устойчивой синхронизаложение «ВНЕШН», а сигнал синхронизации подается на гнездо «
 ВНЕШН», расположенное в правом нижнем углу пево времени от исследуемого сигнала.

мал или содержит составляющие, нежелательные для синхро-Внешний сигнал для синхронизации используется в том случае, если внутренний синхронизирующий сигная слишком синхронизируется одним и тем же сигналом, что позволяет низации. Этот режим удобен тем, что развертка

исследовать сигналы различной амплитуды, частоты и формы без перестройки и регулировок синхронизации.

В зависимости от величины синхронизирующего сигнала устанавливают в соответствующее положение переключатель синхронизации. 10.2.10. Переключатель полярности синхронизации «+, -» установлен на передней панели прибора рядом с переключагелем вида связи « \sim, \sim, \sim \rightarrow $H\Psi$ ».

В. положении «+» развертка запускается положительной частью синхронизирующего сигнала в положении «—» — отрицательной. Когда на экране ЭЛТ наблюдается несколько периодов исследуемого сигнала, положение переключателя полярности запуска не имеет значения. Однако при исследовании определенной части сигнала важно правильное положение переключателя полярности.

В приборе предусмотрено два режима запуска, которые позволяют выбрать определенные составляющие исследуемого сигнала для осуществления запуска схемы синхронизации.

«~». В этом положении постоянная составляющая запускающего сигнала не поступает на вход схемы синхронизации, а также ослабляются сигналы с частотой ниже 50 Гц. Этот режим запуска может быть использован в большинстве слуТочка запуска зависит от среднего уровня запускающего игнала.

Если запускающие сигналы будут случайными, не периодическими, то средний уровень напряжения будет меняться, что, в свою очередь, изменяет точку запуска, а это может привести к нарушению синхронизации. В этих случаях пользоваться режимом «~» не рекомендуется.

В положении « —» обеспечивается устойчивая синхронизавия низкочастотными сигналами, а в положении «ЖНЧ» подключается фильтр нижних частот, исключающий запуск развертки высокочастотными помехами при измерении напряжений в диапазоне от 400 мкВ до 10 мВ на частотах от 1 Гц до 0,3 кГц. При помощи регулировки «УРОВЕНЬ» обеспечивается запуск схемы сипхронизации на любом уровне запускающего сигнала. При внутренней синхронизации «ВНУТР I, II» уровень синхронизации изменяется в зависимости от положения руч-

и « 🕴 ». Режим « 🖚 НЧ» используется только при внуя-

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

тальный капал отклонения.

Режим «≈» не рекомендуется использовать в положении « → → → » переключателя режимов работы тракта вертикального отклонения, когда переключатель вида синхронизации в положении «ВНУТР I, II».

Устойчивая синхронизация в этом случае обеспечивается в положении «ВНУТР I» переключателя вида синхронизации.

Прежде чем установить ручку «УРОВЕНЬ», необходимо выбрать источник синхронизации, режим запуска схемы синхронизации и полярность запуска. Затем устанавливают ручку «УРОВЕНЬ» в среднее положение. Если развертка не синхронизируется в этой точке, подстрайвают ручку «УРОВЕНЬ» до получения устойчивой синхронизации.

10.2.11. Для калибровки развертки установите переклю-чатель «V/ДЕЛ» канала I в положение « ▼6 ДЕЛ».

Переключатель развертки установите в положение «1ms». Ручку, совмещенную с переключателем развертки, поверните вправо до упора. Переключатель режима работы усилителя переведите в лоложение «I».

Установите на экране ЭЛТ устойчивое изображение. С помощью ручки« ← → конместите один из фронтов импульса на начальном участке развертки с первой вертикальной линией на экране ЭЛТ. Отсчитайте десять периодов сигнала калибратора и потенциометром «▼х1» (правая стенка прибора) добейтесь, чтобы десятый период совпадал с одиннадцатой вертикальной линией шкалы на экране ЭЛТ.

Установите «х1, х0,2», совмещенную с « \leftarrow », в положение «х0,2».

Переключите переключатель развертки в положение «5mS». С помощью потенциометра « ▼x0,2» (правая стенка прибора) добейтесь, чтобы десять периодов сигнала совпало с десятью делениями шкалы экрана ЭЛТ.

10.2.12. Режим X—-У используется в тех случаях, когда необходимо исследовать зависимость одного сигнала от другого.

Для создания режима X—Y установите переключатель вида синхронизации в положение «X—Y», а переключатель вида работ — в положение «II, X—Y». Подайте на гнездо « Ө 1 МΩ 35 рF» первого канала сигнал, поступающий на горизон-

ренней синхронизации.

На гнездо « 😝 1 МΩ 35 рF» второго канала подайте по

сигнал, поступающий на вертикальный канал отклонения. Чувствительность по вертикальному и горизонтальному каналам соответствует положению переключателей «V/ДЕЛ».

10.2.13. Яркостпая модуляция может использоваться для получения нужной информации об исследуемом сигнале без изменения его формы.

Модулирующий сигнал поступает на гнездо « ← Z», расположенное на задней панели прибора. Амплитуда напряжения, требуемая для осуществления яркостной модуляции, зависит от положения ручки « ★ ».

При помощи внешнего сигнала можно производить измерение временных интервалов при некалиброванной развертке, а также в том случае, когда горизонтальная развертка создается внешним сигналом. Самое четкое изображение получается, когда яркостная модуляция осуществляется сигналами с крутыми фронтами. Следует иметь в виду, что для получения устойчивого изображения необходимо, чтобы временные метки были зависимы во времени от исследуемого сигнала. Когда гнездо « ← Z» не используется, его желательно соединить

с корпусом. 10.2.14. Калибратор амплитуды и длительности формирует прямоугольные импульсы, калиброванные по амплитуде и длительности, частотой 1 кГц.

Выходное напряжение калибратора используется для проверки коэффициентов отклонения вертикального усилителя и калибровки развертки.

Сигнал калибратора используется также для проверки и компенсации выносного делителя напряжения 1:10. Кроме того, сигнал калибратора может использоваться как источник сигнала для других приборов.

10.3. Проведение измерений

- 10.3.1. Для проведения измерения выполните следующие операции:
- а) подайте сигнал на гнездо « ← 1 МΩ 35 рF» одного из каналов:
- б) установите переключатель режима работы усилителя на требуемый канал;
- в) поставьте переключатели «V/ДЕЛ» и «хІ, хІО» в такое

положение, чтобы амплитуда изображения составляла больше половины шкалы;

г) поставьте переключатель « $\approx \bot \sim$ » в положение « \sim »; Переключатель « \square , ...» — в положение « \square ».

Примечение: Для НЧ сигналов частотой ниже 50 Гц использовать поло-жение « ≈».

д) ручкой «УРОВЕНЬ» установите устойчивое изображение. Поставьте переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» в положение, при котором наблюдается несколько периодов исследуемого сигнала;

е) установите ручку « вертикального смешения так,

чтобы минимальный уровень сигнала совпадал с одной из нижних линий, а максимальный — находился в пределах экрана. Ручкой « ← → » горизонтального перемещения сместите

изображение таким образом, чтобы один из верхних пиков накодился на вертикальной средней линии шкалы (рис. 3);




Рис. 3, Измерсние полного размаха переменного напряжения.

ж) измерьте расстояние в делениях между нижней и верхней точками амплитуды. Ручка ∢ ▶» должна быть установлена в крайнем правом положении.

Примечание: Этот метод может быть использован для определения напряжения между двумя любыми точками сигнала, а не только между пиками напряжения;

з) умножьте расстояние, измеренное выше, на показания переключателей «V/ДЕЛ» и «х1, х10».

Пример. Размаж вертикального отклонения составляет 7,6 деления, используется делитель 1:10, переключатель «V/ДЕЛ»

Напряжение амплитуды составляет:

7,6 дел. х10х5тV/дел.х10=3800 мВ.

- 10.3.2. Для измерения уровня постоянной составляющей в заданной точке импульса выполните следующие операции:
- а) поставьте переключатель «АВТ, ЖДУЩ» в положение
- б) установите переключатель режима работы усилителя на требуемый канал;
- в) расположите линию развертки ниже средней линии сетки или другой контрольной линии. Если напряжение отрицательно относительно «корпуса», переместите луч к верхней линии шкалы. Не следует перемещать ручку после установки контрольной линии;
- r) подайте сигнал на входной разъем « € 1 МΩ 35 рF» одного из каналов;
- д) установите переключатель «V/ДЕЛ» и «х1, х10» 6—7 делений импульса по амплитуде.

Примечание: Для измерения уровня напряжения относительно другого папряжения проделайте следующее:

установите переключатель «≈⊥ ~» в положение «≈», подайте опорное напряжение на гнездо « ↔ I МΩ 35 рF» уси-

лителя и расположите линию развертки на контрольной линии; е) установите ручкой «УРОВЕНЬ» устойчивое изображение. Переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» установите в положение, при котором на экране наблюдается несколько периодов исследуе-

мого сигнала; ж) определите расстояние в делениях между контрольной линией и точкой на линии сигнала, в которой нужно измерить напряжение. Например, измерение производится между контрольной линяей и точкой A (рис. 4).

з) умножьте полученный результат в делениях на коэф-фициент отклонения и показание переключателя «х1, х10». Следует также учитывать коэффициент ослабления выносного делителя, если он используется.

Пример. Измеренное расстояние составляет 6 делений (рис. 4). Сигнал положительной полярности (изображение накодится выше контрольной линии). Переключатель «V/ДЕЛ» находится в положении «2mV». Переключатель «х1, х10» накодится в положении «х10». | Сайт измерительная техника |




Рис. 4. Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей,

Измеренное мгновенное значение напряжения будет: 2мВх6х10=120мВ

- 10.3.3. Для измерения длительности сигнала между двумя его точками произведите следующие операции:
- а) подайте исследуемый сигнал на гнездо « → 1 МΩ 35 рF»;
- б) установите переключатель «V/ДЕЛ» в такое положение, чтобы изображение на экране составило около 5-7 делений;
 - в) установите переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» в такое положение, при котором расстояние между измеряемыми точками будет меньше 10 делений;
- г) установите ручкой «УРОВЕНЬ» устойчивое изображение на экране ЭЛТ;
- д) переместите ручкой « э изображение так, чтобы точки, между которыми измеряется время, находились на горизонтальной центральной линии;
- е) установите ручкой « ← → » изображение так, чтобы точки, между которыми измеряется время, находились в пре-делах десяти центральных делений сетки;
 - ж) измерьте горизонтальное расстояние между измерен-
- з) умножьте расстояние, измеренное выше, на коэффициент развертки и положение переключателя «х1, х0,2».

Пример. Расстояние между измеренными точками составляет 8 делений (рис. 5), переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» установлен в положение «0,2ms», а переключатель «х1, х0,2» установлен в положение «х1». Длительность сигнала будет:

0,2mcx8x1=1,6 mc

2

¥ 5337

сигнала,

а) измерьте длительность времени одного периода как описано в п. 10.3.3. (рис. 5);




Рис. 5. Измерение длительности и частоты.

рассчитайте частоту сигнала fc по формуле:

$$\mathbf{f_c} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{T}}$$
,

 \equiv

где f_a — частота, Гц; Т — длительность периода, с.

Caйт Измерительная техника www.fodis.by.ru

Пример. Частота сигнала с длительностью периода 1 мс будет равна:

$$f_c = \frac{1}{1 \cdot 10^{-3}c} = 1 \cdot 10^3 \text{ Fm}$$

10.3.5. Измерение времени нарастания основано на том же методе, что и измерение длительности сигнала. Ниже приводится методика измерения времени нарастания между точкамя импульса на уровне 0,1 и 0,9.

Время спада можно измерить аналогичным образом заднем фронте импульса:

- а) подайте сигнал на гнездо « 🕀 1 МΩ 35 рF» одного
- 6) установите переключатель режима работы усилителя на из каналов;
 - в) установите переключателем «V/ДЕЛ» максимально возтребуемый канал;
- г) установите изображение симметрично средней горизовможное изображение сигнала по амплитуде; тальной линии;

- д) установите переключателем «ВРЕМЯ/ДЕЛ» наибольшую скорость развертки, при которой изображение между точками импульса на уровнях 0,1 и 0,9 будет занимать не более 10 делений по горизонтали;
 - е) определите точки уровней 0,1 и 0,9 на нарастающей части импульса;
- ж) ручкой « --- » совместите точку уровня 0,1 с одной из вертикальных линий шкалы экрана ЭЛТ в левой части экрана (рис. 6).




Рис. 6. Измерение времени нарастания,

- TOUKAMN з) измерьте горизонтальное расстояние между уровней 0,1 и 0,9;
 - и) умножьте расстояние, полученное выше, на величину. определяемую переключателем «ВРЕМЯ/ДЕЛ». При использовании растяжки длительности результат умножить на 0,2.

Пример. Расстояние по горизонтали между точками сигнала на уровнях 0,1 и 0,9 равно 5,4 деления (рис. 6). Переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» установлен в положение «0,5µs». использована растяжка.

Время нарастания: 0,5 мксх5,4х0,2=0,54 мкс.

10.3.6. Калиброванная скорость развертки и двухканальный режим прибора позволяег измерять временной сдвиг между двумя отдельными сигналами. Для измерения:

а) установите переключатели « $ightarrow \perp$, \sim » в гребуемое положение;

устаповите переключатель режима работы усилителя в положение «---» или « ---» Режим «---» более пригоден для исследования низкочастотных сигналов; 6

- в) установите переключатель синхронизации в положение *BHYTP I, II»;
- мый на вход канала II. Опорный сигнал должен предшествовать исследуемому. Сигналы подавайте на входы коаксиг) подайте опорный сигнал на вход канала I, а исследуевльными кабелями с одинаковым временем задержки;

д) если сигналы противоположной полярности, тумблером

П, Д[» инвертируйте сигнал канала II;

изображение е) установите переключателями «V/ДЕЛ» сигнала на 5-8 делений;

ж) ручкой «УРОВЕНЬ» установите устойчивое изображе-


«БРЕМУ/ДЕЛ» такую двумя импульсами было 4 з) установите переключателем скорость развертки, чтобы между или более делений;

посредине экрана относительно центральной горизонтальной » оба импульса (или точки изображения, между которыми производятся измерения) и) установите ручками « линии;

к) при помощи ручки « --- » контрольный сигнал совме-

л) измерьте расстояние по горизонтали между импульсом стите с вертикальной линией сетки;

Сигнал канала I и канала II (рис. 7).



Ряс. 7. Измерение временного сдвига двух сигналов.

мую положением переключателя «ВРЕМЯ/ДЕЛ». При испольм) умножьте полученную разность на величину, определяезовании растяжки результат умножьте на 0,2.

Пример. Переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» установлен в по-

ложение «50µs», включена растяжка, разность по горизонтали между импульсами 4,5 деления. Временной сдвиг: 50 мксх4,5х x0,2=45 MKC.

10.3.7. Сравнение фаз между двумя сигналами одной частоты можно осуществить, используя двухканальный режим осциллографа.

Для сравнечия фаз выполните следующие операции:

а) установите переключатели « ≈, ⊥, ~» в одинаковое положение в зависимости от типа подаваемого сигнала;

б) установите переключатель режима работы делителя в положение «- - -» или «-- -». Режим работы «- - -» обычно применяется при низкочастотных сигналах;

в) установите переключатель синхронизации в положение «BHYTP I»;

- мый на вход канала II. Опорный сигнал должен предшелов на входы используйте кабели с одинаковым временем г) подайте опорный сигнал на вход канала I, а сравниваествовать сравниваемому во времени. При подключении сигназадержки;
- телем полярности « П , Ц » второго канала инвертируйте д) если сигналы противоположной полярности, переключа-
- уставорите переключателями «V/ДЕЛ» и ручками
 № № обоих каналов идентичные изображения около 6—7 деле-«V/ДЕЛ» и ний по амплитуде;

ж) установите ручкой «УРОВЕНЬ» устойчивое изображе-

установите переключатель «ВРЕМЯ/ДЕЛ» на скорость развертки, обеспечивающую один цикл сигналов на экране;

и) переместите кривые сигналов к центру градуированной Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru * линии ручками «

к) измерьте период опорного сигнала 1, (рис. 8) в делениях

л) измерьте разность по горизонтали между соответствуюшими точками сигналов I2 (в делениях шкалы);

м) фазовый сдвиг ф вычислите по формуле:

$$\varphi = \frac{1_2}{1_1} \cdot 360^{\circ}, \tag{2}$$

где 12 — горизонтальная разность фаз; 11 — период опорного сигнала.




Рис. 8. Измерение разности фаз.

Фазовый сдвиг равен

$$q = \frac{1.1}{5} \cdot 360^\circ = .79, 2^\circ$$

10.3.8. Метод измерения фазы с помощью фигур Лиссажу используется для определения фазовой разности между двумя сигналами одной частоты. Он удобен для сигналов частотой до 100 кГц.

Для измерения фазы:

а) подайте синусондальные сигналы на входы «

1 МΩ 35 рF» обоих каналов;

б) переключатель режима работы усилителя установите в положение «II», «X—Y»:

в) переключатель синхронизации установите в положение
 «Х—Ү»;

г) ручками переключателей «V/ДЕЛ» выставьте изображения в пределах экрана. (Оба переключателя должны находиться в одинаковых положениях);

д) ручками « ← → ,» и « ↑ » установите изображения

в центре экрана;

в) измерьте расстояние А и Б, как показано на рис. 9.
 Расстояние Б — максимальное отклонение по вептимальное

Расстояние Б — максимальное отклонение по вертикали; ж) разделите А и Б для вычисления синуса фазового угла между двумя сигналами. Угол может быть вычислен по тригонометрической таблице. Если изображение представляет собой диагонально направленную линию, то два сигнала находят-





Рис. 9. Измерение разпости фаз (Х-У).

ся или в фазе (рис. 10а) или с разницей 180° (рис. 10в). Изоб ражение окружности указывает на фазовую разность 90°. На рис. 10 изображены несколько возможных фигур, определяющие фазу от 0 до 360°.






Рис. 10. Фигуры, определяющие сдвиг фаз в) 0 или 360°; б) 90° или 270°; в) 180°.

11. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА

11.1. Регулировка источников питания

11.1.1. Производите регулировку источников питания совме-

стно со всеми узлами осциллографа в рабочем состоянии. 11.1.2. Подключите регулируемый осциллограф к питающей тающее осциллограф, контролируйте прибором Ц4317 на пределе измерения 300 В. Ток потребления осциллографа контролируйте прибором Ц4317 на пределе измерения 0,5 А. Ток посети через автотрансформатор РНО-250-2. Напряжение, питребления не должен превышать 0,21 А при напряжении пигающей сети 220 В.

чение 5 мин. приступайте к проверке и регулировке параметров После предварительного самопрогрева осциллографа в теисточников питания. 11.1.3. Производите проверку и регулировку всех напря-жений при напряжении питающей сети 220 В.

дел измерения 30 В) напряжение на конденсаторе С12 (И22.044.089 ЭЗ). Оно должно быть в пределах от 27 до 30 В. Проверъте вольтметром В7-16А (предел измерения 100 В) 11.1. 4. Проверьте комбинированным прибором Ц4317 (пре-

папряжение на конденсаторе С2 (И23.233.152 ЭЗ). Оно должно быть в пределах от 21 до 21,2 В. Подрегулировку его осуществляйте переменным резистором R5 (И23.233.152 ЭЗ).

другу. Подрегулировка частоты и длительности полупериому импульсов. Рабочая частога должна быть (9±1) кГц, форма рицательного полупериодов импульсов должны равняться друг нмпульсов прямоугольная, длительности положительного и от-(И23.233.152 ЭЗ) проверьте рабочую частоту генератора и форрезистором 11.1.5. Осциллографом СІ-83 на гнездах осуществляется импульсов (**H23.233.152 33**).

+10 В, минус 10 В и отрегулируйте их резисторами R15, R18 (И23.233.153 ЭЗ). Напряжения должны быть в пределах (9,7—10,3) В. 11.1.6. Проверьте вольтметром В7-16А (предел измерения 10 В) на конденсаторах С11, С12 (И23.233.153 Э3) напряжения

метром В7-16А (предел измерения 1000 В) на конденсаторах С6, С8 (И23.233.153 Э3). Напряжения должны быть в пределах от 140 до 160 В и от 210 до 240 В. Регулировка напряжений +150, +220, минус 1500, +4000 В осуществляется переменным резистором R5 (И23.233.152 Э3).

+4000 В кило-11.1. 8. Контролируйте напряжение минус 1500 В киловодьт-метром С502/9 на выводе 4, а напряжение +4000 В киловольтметром С196 на выводе 1 выпрямителя И23.215.105. Напряжения должны быть в пределах от 1450 до 1550 В и от 3800 до 4200 В.

11.1.9. Гроизведите проверку пульсаций выходных напряжений источников:

производите осциллографом СІ-83 через разделительный конденсатор К15-5-Н70-6,3 кВ-4700 пФ; а) проверку пульсаций источников минус 1500 и +4000 В

6) пульсации источников +10, +150, +220, минус 10 В энтролируйте на конденсаторах С11, С6, С8, С12 контролируйте

Величины пульсаций не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

произведите измерение напряжения источника +150 В при 11.1.10. Вольтметром В7-16А (предел измерения 1000 В) напряжении питающей сети 198 В.

Измените напряжение питающей сети от 198 В до 242 В. При этом напряжение на конденсаторе С6 (И23.233.153 ЭЗ) может измениться не более, чем на 0,5 В.

измерение напряжения источников +10 В, минус 10 В. Измените напряжение на конденсаторе С2 (И23.233.152 ЭЗ) резистором R5 (И23.233.152 ЭЗ) от 21,5 до 22,5 В. При этом напряжение источников плюс 10 В, минус 10 В может измениться не более, чем на 0,01 В. После измерений установите на конденсаторе С2 (И23.233.152.Э3) первоначальное напря-Вольтметром В7-16А ((предел измерения 10 В) произведите жение.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

11.2. Регулировка схемы управления ЭЛТ

11.2.1. Включите прибор в сеть и после прогрена проверьте ми шкалы. Совместите при необходимости линию развертки новите высоту осциллограммы, равную восьми делениям. Отрегулируйте потенциометром R12 геометрические искажения так, действия ручек « 🌣 », « 🙆 » (приложение 5, рис. 1). Прора R14 (И22.032.168 ЭЗ). Подайте на один из входов верьте совмещение линий развертки с горизонтальными линияс горизонтальными линиями шкалы при помощи потенциомет- НС 35 рF» усилителя вертикального отклонения лучя сигнал частотой 100 Гц от генератора Г4-153 и устачтобы верх, низ и боковые стороны прямоугольного растра

ложение «▼6 ДЕЛ» и установите изображения импульсов в центр экрана. Добейтесь наилучшей четкости изображения были прямолинейны. Переведите переключатель «V/ДЕЛ» в поручками « 🕲 .» и « 🔞 ».

11.3. Регулировка калибратора (И22.044.089 ЭЗ шифр 3)

стенка прибора) частотомер ЧЗ-62. Резистором ЗR8 установи-те частоту I кГц. 11.3.1. Подключите к гнезду « 🕞 IV 1kHz» (левая боковая

«5mV». Переключатель «х1, х10» — в положение «х10». Переключатель « , , , , » - в положение « , Подайте на вход 11.3.2. Установите переключатель «V/ДЕЛ» в положение усилителя « 😝 1 МΩ 35 рF» калиброванный синусондальный

вите изображение, равное шести делениям. Установите пере-ключатель «V/ДЕЛ» в положение «V6 ДЕЛ» и при помощи сигнал амплитудой 0,3 В с установки В1-8. На экране ЭЛТ при помощи потенциометра «▼» устанорезистора ЗК5 (И22.032.169 ЭЗ) установите на экране ЭЛТ изображение, равное 6 делениям.

11.4. Регулировка канала вертикального отклонения (N22.032.169 93, N22.044.089 93)

11.4.1. Регулировку канала вертикального отклонения луча нужно начинать с обеспечения режимов по постоянному току.

* а) установите переключатель режима работы усилителя в положение «l», а переключатель входа первого канала « », ↓, ~» — в положение «⊥». Установите ручку « [

среднее положение, а переключатель «xl, x10» -- в положение «х10»;

б) подсоедините поочередно щуп осциллографа С1-83 к вы-водам 4,6 микросхемы IVI (И22.032.169 ЭЗ). Потенциометром IR7 установите на этих выводах равные по величине уровни напряжения;

в) установите потенциометром 1R10 одинаковые уровни напряжения на гнездах 1Гн3, 1Гн4, а потенциометром 1R24 установите на этих гнездах величину напряжения, равную минус 3 В относительно корпуса прибора.

Переключатель режима работы поставьте в положение «II», нала II. (Номера элементов второго канала совпадают с номе-«Х.--У» и аналогично установите потенциальные уровни для карами элементов первого канала с добавлением шифра 2).

- 11.4.2. Для балансировки усилителей каналов I и II проделайте следующее;
- а) произведите регулировку, как описано в п. 11.4.1; б) ручку « ▷ » установите в правое крайнее положение,

а ручкой « | » совместите луч с центральной горизонтальной линией шкалы;

мощи потенциометра 1R7 (2R7). Установите тумблер «x1, x10» в) переключите тумблер «х1, х10» в положение «х1» и если луч сместится, верните его в предыдущее положение при пов положение «х10». Луч не должен смещаться. В случае смещения луча повторите операцию;

г) установите ручку переключателя «V/ДЕЛ» в положение » совместите луч с центральной горя-Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru зонтальной линией шкалы ЭЛТ; «5гпV» и ручкой «

«ІшV» и в случае смещения линии верните ее в первоначальное положение, вращая потенциометр 1R10 (2R10). Операцию д) установите ручку переключателя «V/ДЕЛ» в положение проводите до тех пор, пока линия луча не будет устойчива при переключении переключателя «V/ДЕЛ».

11.4.3. Для регулировки коэффициента отклонения усиди---», расположенный на левой боковой стенке, должен быть реключатели «V/ДЕЛ» — в положение «▼6 ДЕЛ», переклютеля установите ручки «▷» в крайнее правое положение, печатели «х1, х10» — в положение «х10». Переключатель∢ 🞵 установлен при этом в положение « П ».

« ▼», выставьте точную величину (6 делений) отклонения по выведенным на переднюю панель прибора и обозначенным Изображение на экране ЭЛТ должно составлять 6 делений по амплитуде. В случае несоответствия потенциометром 1R38, вертикали.

положение «II, X-Y» и аналогично произведите регулировку амплитуды Установите переключатель режима работы в импульса по вертикали потенциометром 2R38.

« т. т. т. т. т. в положение «т.», а переключатель «V/ДЕЛ» — в положение «5тиV». Потенциометром 1R43 (И22.032.169 ЭЗ) выставьте нулевой потенциал на разъеме ле вертикального отклонения луча установите переключатель тенциала на выходе промежуточного усилителя в первом кана-11.4.4. Для калибровки усиления и установки уровня по-

5

циометром R28 выставьте на выходе разъема III4 « <table-cell-rows> Y» переключатель «V/ДЕЛ» в положение «▼6 ДЕЛ» и потенвеличину сигнала амплитудой, равной 0,6 В. Величину ампли-III3 « 🛨 У» (левая боковая стенка прибора). Установите туды на разъеме Ш4 определяйте осциллографом С1-83

нератора Г5-75. Установите на выходе последнего импульс 11.4.5. Для компенсации аттенюатора (И22.727.086 ЭЗ) установите переключатель «≒, ⊥, ~» в положение «≈». Подключите гнездо « 🕘 1 МΩ 35 рF» осциллографа к выходу гетипа «Меандр» частотой 1 кГц.

регулировки выходного напряжения жение на экране испытуемого осциллографа (в пределах ра-Г5-75 так, чтобы получить максимальное по амплитуде изобра-Произведите регулировку в каждом положении аттенюатора. Установите ручку бочей части экрана).

Установите плоскую вершину (рис. 11) в положение ат-

тенюатора:

«10mV» — конденсатором С9; «50mV» — конденсатором С3; «20mV» — конденсатором С10; «0,5V» — конденсатором С4.




Рис. 11. Изображение импульса на экране ЭЛТ при компенсации входного аттенюатора.

 Д 1 МΩ 35 рF» через калибратор входа (приложение 4) импульсы от генератора Г5-75 и установите их прямоугольную емкость прибора во этого подайте форму в положениях аттенюатора: 11.4.6. Подстройте входную положениях аттенюатора. Для

«20mV» — конденсатором С7; «50mV» — конденсатором С1; «10mV» — конденсатором С8;

«0,5V» — конденсатором С2.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

входа «т. т., т.» тв положение «т.», переключатель «ВРЕключатель «V/ДЕЛ» — в положение «5mV», переключатель МЯ/ДЕЛ» — в положение «0,5цs», переключатель «х1, х0,2» ycra новите переключатель режима работы в положение «I», перев положение «х0,2», ручки потенциометров «>» — в край-11.4.7. Для регулировки переходной характеристики нее правое положение.

стания переднего фронта импульса было не более 70 нс во осциплограммы, равной 8 делениям. Регулировкой величины 5R15, 5C2. (И22.032.169 ЭЗ) добейтесь того, чтобы время нараэкране ЭЛТ с высотой всех положениях переключателя «V/ДЕЛ», кроме положения «1тV» и «2тV», и не более 175 нс в положениях «1тV» и «2тV». Подайте на вход канала 1 « 🚓 1 МΩ 35 рF» испытательный импульс положительной полярности от генератора Г5-75. Установите устойчивое изображение на

при помощи конденсатора 1С6, а при установке переключателя конденсатора 1С7 При установке переключателя «V/ДЕЛ» в положение «1mV», Проверьте время нарастания во всех положениях переклювыставьте необходимую величину переднего фронта импульса, чателя «V/ДЕЛ», кроме положения «1mV» и «2mV». помощи в положение «2mV» — при

Измерение времени нарастания производите согласно рис. 12. (N22.032.169 33)




Рис. 12. Измерение врсмени нарастания.

11.5. Регулировка канала горизонтального отклонения

бует только их замены. Регулировка схемы синхронизации 11.5.1. Выход из строя элементов схемы синхронизации трепроизводится в следующей последовательности:

11.6. Регулировка схемы усилителя подсвета

11.6.1. Выход из строя элементов схемы требует их замены. Производится проверка выходного импульса (выходная точ-ка 6 схемы И23.607.022 ЭЗ). В автоколебательном режиме импульс должен иметь форму и амплитуду, показанную на




Рис. 15. Форма выходных импульсов усилителя подсвета (ключа).

12. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

12.1. Метод разборки прибора и поиск неисправностей

12.1.1. В случае неисправности прибора в первую очередь отключите его от источника питания. Убедитесь в исправности жабеля питания и предохранителей, расположенных на задней стенке прибора. Чтобы получить доступ к элементам схемы самого прибора для осмотра и замены в случае их неисправности, снимите кожух, который крепится винтами в задней части прибора.

В случае неисправности ЭЛТ замените ее. Для этого:

а) снимите панель ЭЛТ;

б) отсоедините от трубки высоковольтный провод;

в) отсоедините провода X и Y отклоняющих пластин ЭЛТ;

г) отпустите винт, стягивающий хомутик в хвостовой части ЭЛТ:

д) отвинтите 4 гайки, крепящие обрамления ЭЛТ на передней панели; предварительно снять верхнее обрамление легким нажатием руки к центру на горизонтальные стороны обрамления:

е) выньте ЭЛТ через переднюю панель прибора;

ж) исправную ЭЛТ установите в экран и повторите выше-

Подробное описание сборки и разборки прибора дано в описании конструкции прибора (раздел 5.3).

12.1.2. Поиск неисправности ведите в следующем порядке;

а) проверьте правильность подачи сигнала и исправность кабелей и делителя 1:10;

б) проверьте положение ручек управления, так как их неправильное положение может создать видимость несуществующей неисправности;

 в) проверьте правильность регулировки прибора или поврежденного узла, если найдена неисправность в одном из узлов.

лог.
Обнаруженная неисправность может быть результатом неправильной регулировки и устраняется при подстройке.

Неисправная работа всех схем часто указывает на неисправность в низковольтном блоке питания. Поэтому прежде всего проверьте правильность регулировки отдельных источников. Допуски для источников питания прибора оговорены в лункте 11.1. Отклонение значений напряжений сверх допусков указывает на неисправную работу или плохую регулировку источников питания.

Помните, что поврежденный элемент может повлиять на работу других схем и ввести в заблуждение относительно неисправности в блоке питания.

12.1.3. После обнаружения неисправности в схеме внимательно осмотрите схему. Убедитесь в отсутствии незапаянных соединений, оборванных проводов, отдельных повреждений дорожек платы или поврежденных элементов. Обнаруженные повреждения устраните.

Проверьте величины напряжений и их формы.

Форма импульса поможет определить неисправный элемент. Величины напряжений и формы импульсов даны в приложениях 1 и 2.

Проверку отдельных элементов производите, отпаяв их по возможности от схемы. Это исключит влияние остальных элементов на проверяемый.

Предполагаемый неисправный элемент нужно заменить новым, заведомо исправным. После замены любого из элементов проверьте основные параметры прибора и при необходимости произведите регулировку с помощью органов подстройки.

12.2. Краткий перечень возможных неисправностей

12.2.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в габл. 3.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

\$ 5387

| (4) |
|-----|
| ~ |
| = |
| 工 |
| 5 |
| 0 |
| Ea |
| |
| |

| Продолжение табл. 3 | Методы устранения неисправностя | не Выясните и устраните ого причину отсутствия на- | | | изи- Проверьте транзисторы. ста- Неисправные замените, зато- | °ec. | ых Проверьте диод ы. Не. Д5 ро- | ис | M23.233.152 33 | ис- Устраните обрыв | ста- мн- Т1-Т3, Т6-Т8 И23.233.153 Э3 | пер- Выясните и устраните причину неисправности. | ьное Проверьте величины ем- ости костей конценсаторов, С13 Непсправные замените, | 05. | Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|---|---|---|--|------------------|---|---|--|--|---|---|
| | Вероятная прична неисправности | Отсутствует напряжение на выходе первичного стабилизатора | Короткое замыкание или значительная перегрузка на выходе источников | тания | Бышли из строя транзи- сторы первичного ста- билизатора, стабилизато- | залающего генератора, усилителей мощности | Обрыв выпрямительных аподов Д1, Д2 (И23.233.153 Э3), Д1-Д5 (И23.215.170 Э3), микроскемы У1 (И23.215.170 Э3) | | | Обрыв в нагрузках точников питания | Не стабилизируют с билизаторы плюс 10, нус 10 В | Не стабилизирует вичный стабилизатор | Обрыв или значительное уменьшение емкости конденсаторов С12, С13 (И22.044.089 ЭЗ), лю- | 01.00 | i Caŭm M₃ w |
| | Вид неисправности | 4. Отсутствуют или силь- ио заняжены выходные капряжения источников | питания | | | • | | 5. Выходные напряження источников питания за- выпены | | | | 6. Пульсации источников нитания завышены | | | o, |
| Таблица З | Методы устранеция неисправности | Проверьте вставки плав- кие, замените неисправ- | Проверьте исправность тумблеров | Проверьте кабель пята. | Устраните обрыя Проверые трансфор- | • | Проверьте трансфор- матор и его вторичные в первичные цепи | Проверьте днолы и кон- денсаторы Неисправные замените; | | Установите тумблеры В10, В11 И22.044.089 ЭВ в положение, соответ- | ствующее напряжения питающей сети | и стабилитроны, Заме- | Проверьте исправность транзисторов Т 3-16 И23.233.152 ЭЗ. | Неисправные замените. Проверъте наличие на- пряжения на стабилит- | |
| | Вероятная причина неисправности | Перегорели вставки плавкие Пр1, Пр2 (И22.044.089 ЭЗ) | Неисправны тумблеры В10-В12 (И22.044.089 Э3) | Обрыв в кабеле питания | Обрыв в первичной или | вторичной цепях транс- форматора Тр1 (И22.044.089 Э3) | Короткое замыкание или перегрузка в первичной или вторичной цепях трансформатора Тр1 (И22.044.089 ЭЗ) | Пробиты выпрямитель- ные диолы Д1, Д2 (И23.233.153 Э3), кон- денсаторы С12, С13 (И22.044.089 Э3) | 5 | Положение тумблеров В10, В11 (И22.044.089 ЭЗ) невер- | пое . Неиспоавны тоанчисто. | 3.2 87 | | | 3 |
| | Вид неисправности | Прибор не включает- ся | | | 22 | | 2. При включении тум- блера «ПИТАНИЕ» пе- регорают вставки плав- кие Прі, Пр2 (И22.04-089 ЭЗ) | Top Tp1 (M22.044.089 33) | | , | 3. Не стабилизирует | | | | 99 |

(1)

| | • | |
|--|--|--|
| Вад неисправностя | Вероятная иричина неисправности | Методы устранения нексправности |
| | та схема раз- контакт между усилителя X и | Проверьте исправность 272 277, микросхемы 2У1 (И22.081.031 Э3) Восстановить контакт |
| 13. Развертка начинает- ся в разных точках эк- рана ЭЛТ | 2 2 2 | Проверьте отсутствие об- рыва в цепи блокировоч- ных конденсаторов, а также правильность под- ключения их в установ- |
| 14. Отсугствие переме- щения луча по горнаон- тали | Неисправен усилитель X Обрыв в цепи резисто- ров « — » Нарушен контакт между выходом усилителя X и | Проверьте исправность элементе. Проверьте прохождение сигнала на гочки 3, 4, (И22.032.168 ЭЗ). Восстановить контакт |
| 15. Не проходит сигнал на усилитель X при ра- боте прибора в режиме X—Y | Обрыв в цепи управле- ния контактами Обрыв в цепи подачи сигнала | Проверить срабатывание контактов Р1, Р2 (И22.032.168 Э3) Проверъте отсутствие обрыва между У3/13 и V11.0 |
| 16. Нет 5-кратной ра- стяжки при установке переключателя в поло- жение «х0,2». | Обрыв в цели обратной связи усилителя Х | 711/2 Проверьте отсутствие об- рыва между контакта- ми 6, 7 (И22.032.168 Э3) |
| Не горит лампочка включения питания при- бора. Подсвет шкалы ра- ботает. | Неисправны стабилиза- горы И23.233.152, И23.233.153, выпрями- тель И23.215.170. | Проверить исправность элементов схем, неисправные заменять |
| Прибор не калибру- ется по вертикали и горизонтали Луч находится за | Завижено +4000 В Неисправен | Проверить исправность выпрямителя И23,215,105 При необходимости заменить |
| 1 9K INOYE ORBA | лителей вертикального отклонения или ключ И23.607.022 | Проверить схему усили- теля или ключа. Неисправные элементы |
| Caum nsiner www. | Caum namepumenhaa mexhuka www.fodis.by.ru | OG WATER IS: |

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Профилактические работы

13.1.1. При вскрытии прибора и проведении профилактичес. жих работ соблюдайте меры безопасности, указанные в раз**л**еле 8. Для вскрытия прибора снимите кожух, который крепится винтами со стороны задней панели.

Профилактические работы проводите с целью обеспечения

Рекомендуемая периодичность и виды профилактических нормальной работы прибора в течение его эксплуатации. работ:

визуальный осмотр — каждые 3 месяца;

внутренняя и внешняя чистка — каждые 12 месяцев; смазка — каждые 12 месяцев.

тактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях ческих покрытий, крепление деталей и узлов, надежность кончеткость фиксации их, состояние лакокрасочных и гальванибора проверьте крепление органов управления, плавность хода, 13.1.2. При визуальном осмотре внешнего состояния прииз пластмасс.

запасных Проверьте комплектность прибора и наличие частей в соответствии с разделом 4.

изолирующей прокладкой и уменьшает эффективность рассеигрев и повреждение элементов, так как пыль служит теплопыли в приборе может вызвать пере-13.1.3. Скопление вания тепла.

Внутреннюю чистку прибора проводите путем продувания его сухим воздухом, предварительно сняв кожух.

чистку прибора проводите хлопчатобумажными детали, так как скопление пыли в них может вызвать пробой. Особое внимание обращайте на высоковольтные узлы салфетками. Внешнюю

кой. Для смазки осевых втулок переключателей и других деров и других вращающихся элементов можно увеличить смазпотенциометталей используйте смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. 13.1.4. Надежность работы переключателей,

ных веществ на ножи переключателей или элементы на пла-Смазку производите аккуратно, так как попадание смазочгах может привести к выходу их из строя.

14. ПОВЕРКА ОСЦИЛЛОГРАФА

сальные. Методы и средства поверки» и устанавливает метоми ГОСТ 8.311-78 «Осциллографы электронно-лучевые универ-Настоящий раздел составлен в соответствии с требования-

должна быть обеспечена четкая фиксация всех переключателей во всех позициях при совпадении указателя позиции с соответствующими надписями на панели прибора.

проводить опробование сразу после 14.3.2. Опробование. 14.3.2.1. Допускается

включения осциллографа.

Опробование проводят при помощи генератора импульсов

14.3.2.2. Проверка работы осциллографа в автоколебатель-

ном режиме.

чего ручку «АВТ ЖДУЩ» устанавливают в положение «АВТ» Осциллограф переводят в автоколебательный режим, и проверяют:

наличие линии развертки электронного луча на экране электронно-лучевой грубки (ЭЛТ); регулировку яркости и фокальном направлениях. Проводят калибровку коэффициентов кусировку луча; смещение луча в горизонтальном и вертиотклонения и развертки в соответствии с разделом 10 технического описания и инструкции по эксплуатации.

-иффеоя 14.0.2.0. 11г. 14.0. 16). Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru 14.3.2.3. Проверка работы органов регулировки

ocuunnospaa Поберменый енератор

выход синхронизирующих импульсов;

- выход основных импульсов;

— вход усилителя;

выход калибратора осциллографа;
 вход синхронизации.

вход синхропизации.

жение «ЖДУЩ». Устанавливают значение коэффициента от-Поверяемый осциллограф переводят в режим внешнего за-пуска, для чего ручку «АВТ ЖДУЩ» устанавливают в полоразвертки коэффициента клонения, равным 0,1 В/дел,

ответствующую пяти делениям шкалы ЭЛТ по горизонтали, и частоту повторения основных импульсов генератора, равную 0,5 мкс/дел, длительность основного импульса генератора,

Органами регулировки амплитуды синхронизирующих импульсов генератора и ручкой «УРОВЕНЬ» поверяемого осциялографа добиваются устойчивого изображения импульсов на экране ЭЛТ. Увеличивая фиксированное значение коэффициента развертки, наблюдают уменьшение ширины импульса на

на изображения на экране ЭЛТ снова была равна пяти делерения импульсов синхронизации поверяемого осциллографа. При одном, по выбору поверителя, фиксированном значении коэффициента развертки проверяют работоспособность плав-При достижении ширины изображения импульса одного ниям по горизонтали. Частоту повторения импульсов соответственно уменышают до минимального значения частоты повтоделения длительность импульса увеличивают так, чтобы шириной регулировки коэффициента развертки.

14.3.2.4. Проверка работы осциллографа в режиме внутреннего запуска. Средства измерений соединяют, как в п. 14.3.2.3.

запуска, для чего ручку «АВТ ЖДУЩ» устанавливают в по-ложение «АВТ». Устанавливают значение коэффициента отклопения 0,1 В/дел, амплитуду основного импульса генератора, Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего соответствующую четырем делениям шкалы ЭЛТ по вертикали.

(0,8 деления) не должно Регулировкой уровия синхронизации поверяемого осцилпографа добиваются устойчивого изображения импульса на экране ЭЛТ. Уменьшение амплитуды основных импульсов генеприводить к срыву синхронизации. При необходимости допускается проводить дополнительную регулировку уровня синратора до минимального значения хронизации.

органов регулировки коэффи-14.3.2.5. Проверка работы циента отклонения.

Средства измерений соединяют и устанавливают режим их работы, как в п. 14.3.2.3.

амплитуду основных импульсов генератора, соответствующую та отклонения осциллографа 0,1 В/дел, длительность основного импульса геператора, соответствующую пяти-шести делениям шкалы ЭЛТ по горизонтали. Ручкой «УРОВЕНЬ» поверяемого осциллографа и регулировкой задержки генератора добивапяти делениям шкалы ЭЛТ по вертикали, значение коэффициен-Устанавливают значение коэффициента развертки 1 мс/дел,

ются устойчивого изображения импульса на экране ЭЛТ. Увеличивая фиксированное значение коэффициента отклонения, наблюдают уменьшение высоты изображения импульса на экрапс ЭЛТ. При достижении высоты импульса одного деления по вертикали амплитуду основных импульсов генератора увеличивают так, чтобы высота изображения импульса на экране ЭЛТ снова была равна пяти делениям по вертикали. При одном, по выбору поверителя, фиксированном значении коэффициента отклонения отклонения.

4.3.3. Определение метрологических параметров.

14.3.3.1. Определение ширины линии луча.

14.3.3.1. а) Ширину линии луча в вертикальном напряжении определяют методом косвенного измерения при помощи генератора импульсов Г5-75 (рис. 17).




Рис. 17. ј 1 — выход основных импульсов; 2 — вход усилителя Y.

Поверяемый осциллограф переводят в автоколебательный режим развертки, генератор импульсов — в режим внутренне-го запуска.

Устанавливают коэффициент развертки в пределах 2—10 мкс/дел, период следования импульсов генератора 40-200 мкс, длительность импульсов 10-50 мкс, амплитуду импульсов 2-5 В, коэффициент отклонения 5 В/лел (положение переключателя 0,5 V/дел х 10). Ручкой «УРОВЕНЬ» сорвать синхронизацию.

На экране ЭЛТ наблюдают две горизонтальные линии. Органами смещения по вертикали перемещают изображение к верхней границе рабочего участка экрана ЭЛТ. Устанавливают яркость, удобную для измерений, и фокусируют луч с по-


мощью ручек « 🌣 » и « 🕙 ».

Изменяют амплитуду импульсов до значения U₁, при котором светящиеся линии соприкасаются. Ширину линии луча по вертикали d_в в делениях вычисляют по формуле

$$d_{s} = \frac{U_{i}}{L_{s}}, \tag{3}$$

где U, — амплитуда импульсов, В;

L_в — коэффициент отклонения по вертикали, В/дел. 14.3.3 г. б) Ширину линии луча в горизонтальном направлении определяют методом косвенного измерения при помощи генератора импульсов Г5.75 и источника пилообразного напряжения (рис. 18).



В качестве источника пилообразного напряжения может быть использован осциллограф С1-83.

Устанавливают режим работы и значение параметров по п. 14.3.3.1а. На экране ЭЛТ наблюдают две вертикальные линии.

Изменяя значение коэффициента отклонения, устанавливают высоту изображения линий, возможно близкую к длине рабочего участка шкалы ЭЛТ по горизонтали. Коэффициент отклонения по горизонтали L. вычисляют по формуле

Сайт Измерительная техника
$$L_r = \frac{U_2}{1}$$
, (4)

где ${\rm U_2}$ — амплитуда импульсов на выходе генератора, B; ${\rm I}$ — длина изображения по горизонтали, деления.

Изменяют амплитуду импульсов до значения U₃, при котором две светящиеся вертикальные липия соприкасаются.

Ширину линии луча de по горизонтали вычисляют по фор-


d-i Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

$$= \frac{\mathsf{U}_3}{\mathsf{I}_r} \tag{5}$$

в вертикальном и горизонтальном направлениях определяют в середине и на границах рабочего Ширину линии луча участка ЭЛТ.

Ширина линии луча не должна превышать 0,8 мм.

14.3.3.2. Погрешность коэффициентов отклонения определяют методом прямого измерения при помощи импульсного калибратора осциллографов (рис. 19).



выход калибратора напряжения; 2 — вход усилителя Y.

чиной, соответствующей размеру изображения на экране ЭЛТ 6 делений шкалы во всех пэложениях переключателя «V/ДЕЛ». На входы каналов I и II осциллографа подаются поочередс выхода калибратора осциллографов И1-9 вели-

ности коэффициентов отклонения проводится только в поло-Для величины изображения 4 и 8 делений проверка погрешжении «5шV». Перед проверкой осциллограф должен быть откалиброван по внутреннему калибратору. Плавным изменением выходного напряжения калибратора размер изображен**ия,** соответствующий величине напряжения для проверяемого коэфосциллографов И1-9 устанавливается фициента отклонения.

Погрешность коэффициентов отклонения в процентах определяется по индикатору калибратора осциллографов И1-9.

Погрешность коэффициентов отклонения не должна превы шать +3% при размерах от 5,5 до 6 делений и ±4% при остальных размерах от 4 до 8 делений.

Погрешность коэффициентов отклопения при последовательном включении каналов производится путем подачи сигнала от калибратора осциллографов И1-9.

Погрешность коэффициентов отклонения проверяется п**рв**

величине изображения сигнала на экране ЭЛТ, равной 6 делешкалы, при следующих положениях переключателей гракта вертикального отклонения HMRM

«V/ДЕЛ» первого канала — «10 mV», «20 mV»;

«х1, х16» первого канала -- «х1»;

«V/ДЕЛ» второго канала — «1 mV»;

«x1, x10» второго канала — «x10»;

« \sim , \perp , \sim » второго канала - « \sim ».

деляется по индикатору калибратора осциллографов И1-9. Погрешность коэффициентов отклонения в процентах

Погрешность коэффициентов отклонения не должна превы-


Погрешность коэффициентов отклонения тракта горизонра осциллографов И1-9 величиной, соответствующей 6 делетального отклонения в режиме Х--У проводится путем подачи на вход канала I поверяемого прибора сигнала от калибратониям по горизонтали, в положении переключателя «V/ДЕЛ» - «5 mV», «x10».

Погрешность коэффициентов отклонения в режиме X--Y не должна превышать ±8%.

телем 1:10 проверяется путем подачи на вход прибора через выносной делитель сигнала от калибратора осциллографов И1-Погрешность коэффициентов отклонения с выносным деля-9 величиной, соответствующей 6 делениям по вертикали, в положении «1V» переключателя «V/ДЕЛ».

Погрешность не должна превышать ±6%.

опредепрямых измерений при помощи калибраторя коэффициентов развертки осциллографов И1-9 (рис. 20). 14.3.3.3. Погрешность ляют методом



выход калибратора временных интервалов;

выход синхронизирующих импульсов; Выход калибратора і выход синхронязацин;
Вход синхронязацин;
Вход усылителя У.

амплитуду сигналов на выходе калибратора осцияв режим впешнего лографов И1-9 не менее 40 % рабочего участка ЭЛТ по вертиотклонения, Поверяемый осциллограф переводят запуска, устанавливают коэффициент 0.1 В/дел.

дится на 4, 6, 8 и 10 делениях шкалы ЭЛТ путем поочередной Определение погрешности коэффициентов развертки провоподачи на один из входов осциллографа сигнала от И1-9.

Перед проверкой развертки калибруется в положении «Ims» «х1» и в положении «5ms» и «х0,2» — по внутреннему калиб-

Погрешность коэффициентов развертки проверяется во всех положениях переключателя «ВРЕМЯ/ДЕЛ» «х1» и в положении «1µs» «х0,2».

Погрешность коэффициентов развертки не должна превыпри размере от 9 до 10 делений и ±4% при размере от 4 до 9 делений и ±8% с растяжкой шать ±3% без растяжии («х1») («x0,2»)

14.3.3.4. Параметры переходной характеристики определяют (рис. 21) методом прямых измерений при помощи генератора испытательных импульсов ИІ-11.

ристики передний фронт испытательного импульса устанавли-При измерении времени нарастания переходной характевают в рабочей части экрана (±2,0 дел от центральной вертикальной оси).

кального отклонения производится во всех положениях переключателя «V/ДЕЛ» и «х1» и в положениях «1mV», «2mV», а) Определение времени нарастания, выброса и времени «5mV», «10mV», «х10» обоих каналов путем поочередной поустановления переходной характеристики каналов I и II вертидачи на входы испытательного импульса от генератора ИІ-11.

ручки «x0,2», развертки — «0,5 µs/дел.», «ПЛАВНО»— в крайнем правом положении. Коэффициент

- внешняя, импульсами, опережающими испытательный им-Проверка проводится импульсами положительной и отрицательной полярности длительностью 2-5 мкс. Синхронизация пульс не менее чем на 0,3 мкс, амплитуда сигнала — соответствующая 3,2- 8 делениям вертикального отклонения.

ной характеристики при последовательном включении каналов длительностью 4—5 мкс по схеме, показанной на рис. 22 при следующих положениях переключателей каналов верти-Время нарастания, выброс и время установления переход-I, II проверяется путем подачи импульса от генератора И1-11 кального отклонения;

канал I — «V/ДЕЛ» — «10 mV», «20 mV»; «x1, x10» — «x1»;

— «V/ДЕЛ» — «ImV» канал II

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru «x1, x10» — «x10»;

Переключатель режима работы в положении «II».

Время нарастания, выброс и время установления переходной характеристики с выносным делителем 1:10 определяется в положении переключателя «V/ДЕЛ», «5mV», «хі».

Значение выброса бв в процентах рассчитывают по формуле

$$\delta_{\rm B} = \frac{A}{A_{\rm J}} \cdot 100$$
,

9


значение выброса как превышение над установившимся значением ПХ, мм; где А

установившееся (амплитудное) значение ПХ, мм.

Величина выброса не должна превышать 3 %, а при после-

довательном включении каналов — 5 %.

жарактеристика нарастает от 10 до 90 % установившегося ляется как интервал времени, в течение которого переходная Время нарастания (tr) переходной характеристики опреде-(амплитудного) значения (рис. 21).



времени нарастания, выброса, времени установления переходной 21. Изображение импульса на экране ЭЛТ при проверке характеристики и неравномерности.

время установления;

установившееся значение переходной характеристикя.

14.4.1. Результаты первичной поверки при выпуске из производства и ремонта осциллографов оформляют отметкой в фор-

14.4.2. На осциллографы, признанные годными при поверке в органах Госстандарта СССР, выдают свидетельство установленной формы.

ведомственной поверки оформляют документом, составленным ведомственной метро-14.4.3. Результаты периодической логической службой.

14.4.4. Осциллографы, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают. 14.4.5. Периодичность поверки — один раз в год.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

15.1. Кратковременное хранение

допускает кратковременное хранение в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом или неотапливаемом хранилищах в условиях — для отапливаемого хранили-Прибор

 температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С;
 относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре +25°С.

для неотапливаемого хранилища:

температура окружающего воздуха от минус 50°C

-- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре +25°С.

Срок кратковременного хранения — в течение одного года со времени консервации прибора.

15.2. Длительное хранение

Длительное хранение прибора осуществляется до 12 лет в отапливаемом хранилище или до 10 лет в неотапливаемом хранилище в условиях

для отапливаемого хранилища:

— относительная влажность воздуха до 80% при темпера-— температура окружающего воздуха от +5°C до +40°C; Type +25°C;

для неотапливаемого хранилища:

от минус 50°C до — температура окружающего воздуха

— относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре +25°С.

В течение срока хранения прибора необходимо включать в

сеть не реже одного раза в год на 2 часа в связи с примене-нием электролитического конденсатора К50-20.

На период длительного хранения производится обязательная консервация прибора,

15.3. Консервация прибора

Процесс консервации прибора включает подготовку внешних поверхностей прибора и ЗИП, применение средств консервации и упаковки.

Прибор должен поступать на консервацию технически исправным. Металлические поверхности не должны иметь коррозионных поражений. В случае появления продуктов коррозии нх следует удалить механическим способом.

Перед консервацией прибор необходимо просушить, выдержав его не менее 24 часов в помещении с относительной влаж-ностью не более 70% при температуре 20±5°C.

Перед началом работ по консервации следует убедиться При наличии влаги необходимо принять меры к полному ее в отсутствии сконденсированной влаги на поверхности изделия. удалению.

Процесс консервации прибора должен быть непрерывным, упаковывания. Разрывы между операциями более 2 часов не начиная от подготовки поверхности к консервации до окончания

Консервация прибора должна производиться в специально и относительной влажности не более 70%. Хранение химикаоборудованном помещении при температуре воздуха 20 ± 5°С тов, кислот, щелочей в помещении для консервации не допускается.

Все материалы, применяемые при проведении консервации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий.

Консервация прибора производится в следующей последовательности:

- ли и загрязнений хлопчатобумажными салфетками, смоченны-ми растворителем (хладоном-113 ГОСТ 23844-79 или другим, - внешние поверхности прибора и ЗИП очищаются от пыдопустимым по действию), и осушиваются обдувкой нагретым воздухом или протиркой сухими хлопчатобумажными салфет-
- ряное покрытия, наносится тонкий слой масла индустриально-го И-30 A ГОСТ 20799—75; за исключением поверхностей, имеющих лакокрасочное и сереб-— на металлические внешние поверхности прибора и ЗИП

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru

- изделия ЗИП, розетки, разъемы, вилки кабелей и шнура питания каждые в отдельности, а затем все вместе обертываются пергаментом А-65 ГОСТ 1341-84 или другой аналогичной бумагой и перевязываются нитками. Затем комплект ЗИП и один мешочек с силикагелем КСМГ помещаются в чехол полнэтиленовый. Чехол заваривается.
- эксплуатационная документация помещается в пленочный чехол или пакет из бумаги АК-25 ГОСТ 8828-75;
- прибор и принадлежности прибора укладываются в укладочный ящик.

Перед укладкой в укладочный ящик прибор помещается в чехол из полиэтиленовой пленки, Мс, 0,2 1 сорт ГОСТ 10354-82. На прокладке из картона гофрированного Т-4 С ГОСТ 7376-84 или бумаги АК-25 ГОСТ 8828-75, уложенной на верхнюю крыш-ку прибора, размещаются мешочки с силикателем КСМГ или ШСМГ ГОСТ 3956-76 и влагопоглотитель с силикателем-индикатором ГОСТ 8984-75. Швы чехла завариваются. Отверстие в чехле после откачки воздуха заклеивается лентой ПЭ с липким слоем 50 ГОСТ 20477-86. Укладочный ящик пломбируется.

Примечание. Синий и фиолетовый цвета спликагеля-индикатора укавывают на допустёмую величису отпосительной влажности воздуха внутрапекта При поставке прибора в картонной коробке, прибор укладывается в картонную коробку, а принадлежности прибора в транспортный ящик. Перед укладкой прибор обертывается бумагой АК-25 ГОСТ 8828-75. После укладки прибора коробка перевязывается шпагатом ШЛ 2,5 П2Н ГОСТ 17308-85. Коробка с прибором помещается в чехол из полиэтиленовой пленки, Мс, 0,2 I сорт ГОСТ 10354-82. Швы чехла завариваются. Отверстие госле откачки воздуха закленвается лентой ПЭ с лапким слоем 50 ГОСТ 20477-86. Внутрь коробки помещаются мешочки с силикагелем КСМГ или ШСМГ ГОСТ 3956-76. Между прибором и мешочками с силикателем прокладываются прокладки из гофрированного картона Т-4С ГОСТ 7376-84.

Влагопоглотитель с силикагелем-индикатором ГОСТ 8984-75 размещается внутри чекла, между чеклом и коробкой. Допускается упаковывание прибора производить первоначально в чекол, а затем в картонную коробку, при этом обертывание прибора в бумагу АК-25. ГОСТ 8828-75 не производится.

Переконсервация прибора производится через каждые 12 месяцев аналогично процессу консервации, при обнаружении дефектов консервации в процессе хранения.

15.4. Расконсервация прибора.

Расконсервация прибора включает удаление упаковочных средств и удаление смазки с законсервированных металлических поверхностей, смазка удаляется протиркой ветошью (бязью),

смоченной хладоном — 113 ГОСТ 23844-79 или другим допустимым по действию растворителем с последующей обдувкой поверхностей теплым воздухом или протиркой насухо.

Все работы по консервации, переконсервации и расконсервации должны производиться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности и охраны труда, изложенных в специальных инструкциях и НТД.

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

16.1. Тара, упаковка и маркировка упаковки

Транспортирование прибора производится в упаковке, состоящей из укладочного и тарного ящиков.

Тарный ящик внутри выстилается водонепроницаемой бумагой БУ-Б темно-коричневая ГОСТ 515-77 или АК-25 ГОСТ 8898-75

Для предохранения прибора от перемещения при транспортировании между стенками, дном и крышкой тарного ящика и укладочного размещаются подушки из гофрированного картона Т.Т-4 ГОСТ 7376-77.

Примечание. При упаковывании прибора в картонную коробку подушки вз гофрированного картона, при необходимости, размещаются внутри картониой коробки.

При упаковке прибора в укладочный ящик рычажка переключатели входа каналов I, II установить в одно из крайних положений.

К тарному ящику по торцам прибивается лента ПН 0,4 X20 ГОСТ 3560-73, концы ленты соединяются в замок яли внахлестку.

На тарном ящике наносится маркировка по ГОСТ 14192-77.

На укладочном ящике наносится шифр и заводской номер прибора.

16.2. Условия транспортирования

Для транспортирования прибор должен быть законсервирован (п. 15.3) и упакован в тарный ящик. Тарный ящик пломби-

Транспортирование прибора осуществляется при условиях:
— температура окружающей среды от минус 50 °C до + 65 °C;

— максимальная влажность воздуха 98 % при температуре +25 °C.

Прибор допускает транспортирование всеми видами транспорта, за исключением авиационного в негерметизированных отсеках, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и имли.

Сайт Измерительная техника www.fodis.by.ru